

# 梅捷Intel系列主板说明书

# 适用于: Intel系列芯片组

说明书版本V1.4更新日期2013年4月23日梅捷简体中文网站http://www.soyo.com.cn梅捷中国大陆技术支持E-mail:fae@sk1999.com梅捷中国大陆服务电话020-38731788





版权声明:说明书版权归梅捷科技所有。梅捷科技有权在不知会用户的前提下增益、删除内容。 本说明书为纯技术文档,无任何暗示及映射第三方内容。且不承担因印刷及排版错误而导致的任 何歧义。本说明书中所涉及之任何第三方之注册商标,所有权归其制造商或品牌供应商所有。 Copyright©1999—2013版权所有、未经授权,禁止以任何方式复制传播。

**关于本手册:**本说明书适合初学者,包含相关产品特性介绍及软体安装介绍,以及一些名词的解释。本说明书可以作为技术性参考资料,用户使用时请以实物为准。

#### 非正常保修范围:

1、产品因不当使用与安装,自行拆解或更换零件,或是任意变更规格所造成的故障与损坏,不 在保修范围内。

2、产品一经变更或修改,以及任何因间接、特殊或意外情况所造成的损害,不在保修范围内。

避免在下列环境中使用本产品:高温、低气压、低温、潮湿、多尘、磁场强大及长期暴露于阳光 之下。本公司建议您在海拔 3000 米以下 , 0°至 35°C , 湿度为 5%至 95%的环境中使用。

FCC 条款:本装置完全遵循 FCC 条款第 15 部分的规定。遵照下列两项条件来作业:

1、本装置不会造成人身伤害;

2、本装置必须能接受任何已回复的冲突干扰,包括可能会造成不当操作的冲突。

注意:依照 FCC 条款第 15 部分规定,本装置已经通过测试并且符合 Class B 数位装置的限制。 这项限制是为了安装过程中可能造成的伤害性冲突的合理防范措施。本装置产生、使用、并且可 以发射无线电的频率能量,但如果没有依照制造商的指示安装和使用,可能会与通讯工具造成伤 害性冲突。然而,并不保证在特定的安装下不会产生任何冲突。

如果关闭和重开本装置后,仍确定本装置真的造成收音机或电视机的冲突,请使用者利用下列一项或多项知识来更正所造成的冲突:

- 重新安装接收天线;
- 增加装置与受讯器间的分隔;
- 将电脑插入不同的插座以便于两个装置使用不同的回路。
- 如果有需要,使用者可以与经销商或更有经验的广播/电视技师联系,获得额外的资讯。

警告:为了遵照发射物的限制,请务必使用保护性界面排线。未经明确同意,使用者不可对本装 置做任何改变或修改。

**CSC 条款**:根据加拿大通讯部所制定的无线电干扰条例(Radio Interference Regulation),本 装置的杂音发射物不超过 Class B 的限制。

/ 加丁丹曼丹古彻茨或龙家的古孙次日里						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	<sub>形</sub> (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机板	×	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SI/T11363-2006 标准规定 的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SI/T11363-2006 标 准规定的限量要求。						

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量



目	큧

第一章 关于台北设计	6 -
第二章 梅捷台北设计三大理念	8 -
2.1 坚持:坚持从用户角度出发,20多年的豪华用料标准	8 -
2.2 细节:把握主板设计细节,点滴不漏,精益求精	8 -
2.3 创新:不断的研发进取,立志走在主板设计的前沿	9 -
第三章 台北设计特色技术介绍	10 -
3.1 巅峰稳固	10 -
3.2 360 护航盾技术	10 -
3.3 10X 暴风传输	11 -
3.4 D.C 双重电能	11 -
3.5 倍智能无盘技术	11 -
3.6 L.P.U 技术	12 -
3.7 3E 节能技术	13 -
第四章 硬件安装	14 -
4.1 LGA775 处理器的安装	14 -
4.2 LGA1150/1155 处理器的安装	14 -
4.2.1 辨别 LGA1150/1155 处理器	15 -
4.3 安装 CPU 风扇	16 -
4.4 安装内存	16 -
4.5 PCI Express 显示卡的安装	17 -
4.5.1 PCI Express 单一显示卡的安装	17 -
4.5.2 PCI Express CrossFire 显示卡的安装	17 -
4.6 IDE 设备的安装	17 -
4.7 Serial ATA 设备安装	18 -
4.8 ATX 版电源安装	18 -
4.9 各种跳线设定	18 -
4.9.1 CMOS 清除跳线设定	18 -
4.9.2 5V SB 供电跳线设定	18 -
4.9.3 DVI_HDMI 选择跳线	18 -
4.10 其它接头安装	19 -
4.10.1 板载风扇接头连接	19 -
4.10.2 板载 USB 接头连接	19 -



4.10.3 前置音频输出接头1	9 -
4.10.4 COM 输出扩充插针1	9 -
4.10.5 并行输出扩充接头2	20 -
4.10.6 VGA_CON 输出插针 2	20 -
4.10.7 PS/2 输出插针2	20 -
4.11 I/O 背板连接端口2	20 -
4.11.1 VGA 连接头2	20 -
4.11.2 PS/2 连接头2	21 -
4.11.3 S/P-DIF 同轴输出端口2	21 -
4.11.4 DVI 连接头2	21 -
4.11.5 HDMI 连接头 2	21 -
4.11.6 RJ45 网络连接端口2	2 -
4.11.7 e-SATA 接口 2	2 -
4.11.8 声卡输出插孔2	2 -
4.12 机箱面板接线2	2 -
4.12.1 POWER SWITCH (ATX 电源开关)2	2 -
4.12.2 INFRARED (红外线连接头) 2	23 -
4.12.3 HDD LED (硬盘指示灯连接头)	23 -
4.12.4 POWER LED (电源指示灯)	23 -
4.12.5 RESET SWITCH (复位开关)	23 -
4.12.6 SPEAKER (喇叭连接头)	23 -
第五章 软件安装及设置2	24 -
5.1 主板驱动程序安装 2	24 -
5.2 主板工具安装方法2	24 -
5.3 多声道输出设置方法2	24 -
第六章 主板 BIOS 设定 2	25 -
6.1 BIOS 说明2	25 -
6.2 BIOS 设定2	25 -
6.2.1 Standard CMOS Features (标准 CMOS 设定)	27 -
6.2.2 Advanced BIOS Features ( 高级 BIOS 功能设定 )3	- 08
6.2.3 Advanced Chipset Features ( 高级芯片组功能设定 ) 3	31 -
6.2.4 Integrated Peripherals (周边设备设置)3	52 -
6.2.5 Power Management Features ( 电源管理特性 ) 3	5 -



6.2.6 PCI/PnP Resource Management (PCI/PnP 管理)
6.2.7 PC Health status (系统状态监控)[此功能需主板支持] 37 -
6.2.8 Frequency/Voltage Control ( 频率/电压设置 ) [此功能需主板支持] 38 -
6.2.9 BIOS Security Features (BIOS 安全特性)
6.2.10 NO DISK(PXE/DOL) (无盘网络设置)
6.2.11 Load Optimal Defaults (载入性能优化缺省值) 41 -
6.2.12 Save & Exit Setup (退出设置程序并储存设置)
6.2.13 Exit Without Saving (不储存设置退出) 42 -
6.3 EFI BIOS 说明43-
6.3.1 Main ( 系统设定界面 )43 -
6.3.2 Advanced ( 高级设置界面 )44 -
6.3.3 Chipset ( 芯片组功能设定 ) 53 -
6.3.4 Turbo (系统加速功能设定 ) 54 -
6.3.5 Startup ( 启动功能设定 ) 56 -
6.3.6 Security ( 安全特性 ) 57 -
6.3.7 Save & Exit (保存与退出) 58 -
第七章 RAID 控制器的设置 59 -
7.1 磁盘阵列的分类 59 -
7.2 Intel RAID BIOS 设定 59 -
7.3 建立磁盘阵列 60 -
第八章 附录61-
8.1 主板规格 61 -



# 第一章 关于台北设计

#### SOYO(梅捷)--第一个台湾主机板品牌

梅捷成立于1985年,是台湾第一家以自有品牌注册登记的主机板厂商。自创立以来,梅捷即锁定在 主机板研发、生产、行销领域。二十年来,在专业的研发团队和全体员工兢兢业业的努力下,不断 开发出高品质的产品,并在国内外专业杂志功能测试中屡获殊荣。梅捷不仅提供优质的产品,更努 力倡导整体服务体系理念,使消费者可以得到完善的服务售后。



#### 台北设计的提出-----全新设计理念

作为一个经过历史沉淀的经典品牌,梅捷主板一步一脚印的深化其品牌的影响力。同时为更好的细 分中高端市场,让用户体验到最优越,最稳定,最耐用的主板,让拥有20多年主板设计经验的台北 设计团队担当主力,致力于梅捷中高端主板的设计与研发。并以全新的设计理念融入到梅捷主板设 计当中,而我们统称这种设计理念为台北设计。



梅捷SY-H67+节能特攻版设计图



#### 台北设计团队----做出有灵魂的主板

台北设计团队在主板领域的研发和设计工作已经有20多年的历史了,他们以坚持,细节,创新的性格特点融入到梅捷中高端主板的设计当中,力求做出有灵魂的主板产品。



#### 台北设计团队打造的SOYO ITX APU产品

#### 什么是梅捷台北设计

台北设计团队从用户角度出发,以专业的设计团队,一流的设计理念,打造个性化,人性化的专业 主板,让用户体验到最优越,最稳定,最耐用的主板产品。



# 第二章 梅捷台北设计三大理念

#### 台北设计的理念

台北设计团队将他们多年研发和设计的经验都融入到梅捷主板当中,秉承了坚持,细节,创新的性格特点。坚持采用豪华的用料标准,把握细节,点滴不漏,不断的创新研发,力求让用户体验到让用户体验到最优越,最稳定,最耐用的主板产品。

### 2.1 坚持:坚持从用户角度出发, 20 多年的豪华用料标准

台北设计团队在产品设计过程中,为了提高产品品质,在选料方面严格把关,坚持以豪华的用料作为产品设计的首要准则。例如在用料方面,全部采用了全固态电容设计和超低阻抗的电感,让主板 在超频性能以及耐用度上更加出众。



R80铁素体电感

#### 2.2 细节:把握主板设计细节,点滴不漏,精益求精

台北设计团队为追求细节的完美,因为他们坚信一流稳定的主板都是从细节上一点一滴的累积起来的。如在PCB设计上,带有很多自恢复防短路模块,当发生短路时发生熔断,从而阻隔电流,而这一点很好的体验到台北设计师在细节上的把握。





防雷防短路模块

### 2.3 创新:不断的研发进取,立志走在主板设计的前沿

除了追求实用性能外,台北设计团队以创新的思维方式着力于主板特色功能的开发。他们以创新的 思维方式开发出来的360护航盾技术让主板无时无刻得到全面的保护。 坚持追求实用用料,注重细节,创新将会成为台北设计团队在打造梅捷中高端产品的中心思想及设 计理念。梅捷台北设计(Design in taipei)的理念将会在梅捷主板中一直延续下去。



# 第三章 台北设计特色技术介绍

#### 特色技术介绍

台北设计团队打造的每一项技术,都是从用户角度出发,让用户体现到最人性化,最专业的主板产 品。以下的每一项技术都让你的主板更稳定,拥有更优秀的稳定性能。

#### 3.1 巅峰稳固

主板采用60000+小时无故障运行的全固态电容,低阻抗铁素体电感设计,特挑级芯片组为基础,保证主板在出厂时通过的长达7天的稳定性烤机测试,让稳定性能达到巅峰。



芯片:采用特挑级芯片组,能有效减低突发性的芯片故障情况。

电容:台系高品质全固态电容,保证60000+小时无故障运行。超低阻抗铁素体电感,发热更低更耐用。

稳定性烤机测试:所有主板在出厂时均通过恒温烤箱7\*24小时的烤机测试,保证主板长时间稳定运行。

#### 3.2 360 护航盾技术

通过360护航盾技术能为你的主板带来全方位的保护,其主要包括:1.防静电护航盾 2.防短路护航 盾 3.防雷击护航盾





1.防静电护航盾 主板加入防静电芯片,该芯片的可以将高压的静电引入到芯片内部,让主板静电 故障的概率降至最低。





 2.防短路护航盾 主板通过外加的保险电路,在电流过大时能自动熔断,有效的保护主板的电流, 让主板时刻处于稳定状态。



#### 3.防雷击护航盾

全新添加的智能防雷模块,可以对浪涌进行分析和识别,其最高的防雷浪涌能力达到6000V,超越民用的防雷装置。

### 3.3 10X 暴风传输

通过外加的主控芯片让梅捷主板支持USB3.0接口,以更快速方式及速度来连接外接备份硬盘装置,



提供高达5Gbps的传输带宽,而传统的USB2.0最高仅为480Mbps,相当于10倍速率的提升。

#### 3.4 D.C 双重电能

USB3.0模块能提供两倍的供电效能,在连接iPhone4或其他外设USB设备充电时,能提供两倍电能,充电时间缩短50%,更快捷,更稳定。



### 3.5 倍智能无盘技术

倍智能是梅捷针对网吧所开发的无盘应用功能,其BIOS启动菜单增加了专用的NO DISK选项,无盘用户可根据实际应用开启芯片网卡的无盘系统启动选项,从而使用户可使用不具备PXE启动机制的普通网卡组建无盘系统,大大节约了网卡的采购成本。





#### 3.6 L.P.U 技术

通过一体化热管系统,99.999%纯铜PCB内存,超导热焊触点,经过三者的完美结合,让梅捷主板具备了高散热效能,主板的温度比传统主板低5-8°



L.P.U极致冷技术可让主板更高效的散热热量,从而有效的降低主板以及机箱内部的温度,让整机系统始终保持在最稳定的工作状态。



#### 3.7 3E 节能技术

通过梅捷独有的3E节能引擎,通过静态和动态双节能引擎,年省35%电费。为网吧和普通消费用户 节约一笔不少的开支。



#### 静态节能

静态节能则是针对关机状态下的电能损耗而设计的。大家都知道,在不切断电源的情况下,就算计 算机处于关机状态,同样会有间歇性电流通过主板,造成电能的浪费,而梅捷静态节能技术则可通 过自动屏蔽回路端口,阻断通道电流,避免了关机状态下的电能浪费。



#### 动态节能

动态节能是指: 主板可以实时监测系统的负载状况, 动态打开/关闭处理器供电相数, 以达到节能省 电的目的。同时主板板载有LED相数指示灯, 可实时显示系统当前的能耗状况, 告知用户系统是否处 于节能模式。



根据测试数据显示,当开启节能引擎后,空/满载状态下可平均降低功耗25/20W,节能效果十分明显。按电费1元/度来计算,每年每台计算机可省电费219元。



# 第四章 硬件安装

#### 温馨提示:

此主板由许多精密的集成电路及其它元件所构成,这些集成电路很容易因为遭到静电的影响而损坏。 所以请在安装前,做好如下准备——

1.安装时最好能够戴上防静电手套,若安装时没有防静电手套,请先将手触摸一下金属导电物,确保您的身体不带静电;

2.不要让您身体的其它部位碰伤主板组件;

3.使用时若发现主板有明显损坏,请勿接通电源!

4.请确保各种设备正常安装,再连通电源开机;

5.主板上凡有标明"1"或是"白色粗线"标记的接脚均为1脚位置;

#### 4.1 LGA775 处理器的安装

使用LGA775处理器注意将处理器的插座连杆向上拉起,如下图所示:



接着移除处理器上的塑胶盖,拉起金属上盖;





**慶波畫** 全属盖 确定处理器的第一脚位置,正确安装后,然后将金属盖放下,并将插座连杆拉回到锁住的位置上;





#### 4.2 LGA1150/1155 处理器的安装

安装方法与LGA775类似,首先垂直按下图中圆框中的三角金属杆,使金属杆的顶端脱离锁定机构。 拉起金属杆至金属上盖整个掀起,露出下面的黑色塑料保护盖。如下图所示:





接着移除处理器插座上的黑色塑料保护盖,露出插座本体,注意此时千万不要用任何物体接触插座 上的金属触片,以免导致插座损坏;



确定处理器边缘上的两个凹槽与插座上的两个凸点位置吻合,把处理器放入插座内,动作一定要轻 盈柔和,避免损伤插座触片。





然后将金属顶盖放下,当金属顶盖的楔形尖端锁入固定螺丝下端后,转动金属杆,重新锁定金属杆。



### 4.2.1 辨别 LGA1150/1155 处理器

LGA1150处理器的外观和LGA1155处理器的极其相似,但是他们彼此是无法混装的,如果强行安装,可能会导致严重后果。

所以在安装之前,一定要确认CPU和主板插座的匹配性,通过两种CPU上的半圆形缺口位置来初步 辨别这两种处理器。





#### 4.3 安装 CPU 风扇

安装CPU风扇与散热片之前,必需在CPU顶端涂上散热膏;散热膏通常会附于CPU或风扇与散热片 的包装中。不需刻意将散热膏抹开,当你将散热片安装到CPU上方后,散热膏会均匀散布开来。若 所使用的风扇与散热片底部已黏有散热膏片,只要将散热膏上的保护膜撕开,再将风扇/散热片安装 于CPU上。安装风扇请注意以下事项:

1.将风扇置于CPU上方,确认卡扣表面箭头的方向不是如图的方向。 2.将风扇卡扣对准主板上的孔位,同时将其他三个卡扣用力向下压; 3.安装完成后请检查主板背面,卡扣脚座如下图所示,表示安装正确;











第3步

#### 4.4 安装内存

内存规格目前分DDR2和DDR3,这两种内存不能同时使用。在某些型号的主板上可能会同时存在着两种内存插槽,分别以DDR2和DDR3做标识。无论是DDR2还是DDR3的内存插槽都有240个脚位,以槽中间的一个防呆口的位置作为区分。

安装时请务必完全断开AC电源,确定内存条的 缺口与插槽上的防呆口方向一致,如右图片中 所示,从上向下压把内存条垂直插入内存槽, 确认插槽左右方的白色卡榫完全闭合,牢固锁 定内存条。

要卸下内存条时,必须在完全断开AC电源的情况下,轻压内存槽两边的卡榫,内存自然从内存槽中松开,即可取出内存条。

主板支持双通道内存, 主板上的DIMM插槽依照颜色分为两个通道:把内存分别插入相同颜色的槽中即可工作在双通道模式下。由于5/6系列芯片特殊性, 因此在安装内存时, 必须要优先把内存安装





在DDR3\_A2或A4插槽上,只有在这两个插槽插满内存之后,其他颜色的插槽才能正常使用。

### 4.5 PCI Express 显示卡的安装

### 4.5.1 PCI Express 单一显示卡的安装

主板提供一个全长PCI Express插槽,支持PCI Express显卡。

安装时需先用十字螺丝刀松开插槽位于主机背板上 的金属档板螺丝,把挡板移除。再把显卡的金手指 对准插槽,慢慢插入槽内,确认显卡金手指完全没 入插槽中。用螺丝刀把挡板螺丝锁紧显卡的金属档 板,固定显卡即可完成安装。

部分型号主板支持ATI CrossFire技术,这些型号的 特征是主板上提供了两个全长PCIE插槽。当用户使 用单一显示卡时,可能需要在特定的插槽上搭配附 带的PCIE子卡,否则显卡无法工作在最佳性能状态 下。



### 4.5.2 PCI Express CrossFire 显示卡的安装

- 1. 两张符合ATi CrossFire规格的ATi PCI Express显示卡;
- 2. 将BIOS中ATi CrossFire模式支持设定为允许;
- 3. 须安装500W或以上的电源供应器;
- 4. 将电源供应器的电源插头接至主板上面的显卡辅助供电接头;
- 5. 只有在Windows® XP或更高的操作系统中才可使用ATi CrossFire技术;
- 6. 安装支持ATi CrossFire技术的显示卡驱动程序;



将桥接器(需用户购买)与两张显示卡上的CrossFire接头相连接;桥接器名为Native CrossFire Interface,是由两条CrossFire Bridge组成。以上步骤完成后,ATi CrossFire系统安装完毕。

#### 4.6 IDE 设备的安装

安装IDE设备(如硬盘和光驱)时,先要将IDE数据连接线的蓝色一头,接到主板的IDE连接口上,然后把黑色的一头接IDE设备,此时的IDE设备须通过跳线设置为"Master" 模式。

如果需要同时安装两个IDE 设备,必须将第二个IDE设备上 的跳线设定为"Slave"模式,再将IDE连接线的灰色的一 头接入IDE设备上。





GND +5V

+5V

+5V

.5V

GND

GND

GND

GND

-12V

+3V

JP1

2-3

1-2

PSON#

#### 4.7 Serial ATA 设备安装

主板支持Serial ATA规格,可以连接Serial ATA设备。安装时先把 SerialATA数据线的一端连接到主板的Serial ATA接口上(注意方向以防接错),另一头连接到Serial ATA设备的数据接口上,再用 主机电源的Serial ATA电源线接好,便完成整个安装过程。







GND

GND

GND

GND



+3/

12

5\/SB

GND

+5V

GND +3V

+3V

### 4.8 ATX 版电源安装

主板有2个ATX电源连接头,这些电源接头经 过防呆设计,只能以一个方向正确连接,用 户安装时务必注意方向。

主板上主ATX电源接头(24Pin),负责供应 主板上大部分电源输出,另外一个+12V电源 接头(8或4Pin),主要负责向CPU供应+12V 电源输出。

注意:两个电源插头必须同时连接,否则无法开机。

### 4.9 各种跳线设定

#### 4.9.1 CMOS 清除跳线设定

在清除CMOS数据资料之前,需要关闭电脑并断开 220V交流电的电源,不然会引起系统工作异常或出现 故障。目前跳线分为两针式和三针式两种,两针式跳 线在使用时只需用金属物体同时接触两根金属针约5 秒钟即可完成;而三针式则需要把跳帽的位置做相应 的变动才可以。

三针式跳线	两针式跳线		
1 <b>COO</b> 3	1 2		
は特CMOS資料(預设值)	保持CMOS资料 (预设值)		
1 ()() 3	<sup>1</sup> CD <sup>2</sup>		
清除CMOS资料	清除CMOS资料		

12V辅助供电接头

5V SB供电状态

允许唤醒 (5V SB Enable )

禁止唤醒 (5V SB Disable)

+12∖

+12\

+120

### 4.9.2 5V SB 供电跳线设定

支持5V SB供电跳线的主板上,若欲使用PS/2键盘或PS/2鼠标唤醒功能,须选择Enable;注意:当

使用两个USB设备时,若要使用PS/2键盘/鼠标唤醒功 能,电源供应器的5VSB供电线路至少需要提供1.5A的 电流;使用三个或以上的USB设备时,若要使用PS/2 键盘/鼠标唤醒功能,电源供应器的5VSB供电线路至少 需要提供2A的电流。

### 4.9.3 DVI\_HDMI 选择跳线

在部分主板上提供了手动选择DVI/HDMI输出的功能,在主板上有一个名称为JDVI\_HDMI的跳线,在 默认情况下,跳线位置为1-2,此时支持DVI输出, 如果要使用HDMI输出,则需要在关机状态下把跳线 切换成2-3。

1 COO 3	定义	针脚
DVI输出(预设值	选择DVI输出	1-2
1 000 3	选择HDMI输出	2-3
11001-0040-01		



#### 4.10 其它接头安装

#### 4.10.1 板载风扇接头连接

主板上的风扇连接头可以连接处理器/系统风扇,将风扇连接线连接到风扇连接头上时,使用者必须

将红色的线连接到+12V的电源针上,黑 色的线连接到地线上。对于具有速度感应 器的风扇,风扇每一次转动都会产生2个 脉冲波,系统硬件监控统计并产生风扇转 动速度的报告,部分主板提供了在BIOS 显示此报告的功能。

针脚	定义
Pin 1	GND
Pin 2	FAN PWR
Pin 3	FAN IN
Pin 4	FAN PWM

USB2.0 扩展式插针定义

GND

+5V D1- D1+

普通风扇插座 Pin 1 ē

CPU风扇插座 Pin 1



USB3.0 扩展式插针定义

1

 $\bigcirc$ VBUS

 $\bigcirc$ SSRX1-

00 GND

0 0 SSRX1+

○ ○ | SSTX1+

D1-

D1+

20 19

DB9针式插座引脚定义

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

0

VBUS  $\bigcirc$ 

SSRX2-

SSRX2+

SSTX2-

SSTX2+

GND

D2-

D2+

GND 00 SSTX1-

Pin 4

#### 4.10.2 板载 USB 接头连接

主板提供的USB2.0接口一共有两种形式,一 种是背板接口形式,可直接连接USB设备; 另外一种是板载的双排九针USB扩展插针形 式,只需要另外安装USB端口连接线即可扩 展出标准USB接口。

市场上专门有销售双排九针的USB端口连接 线,一部分机箱也有配送,唯需注意正确连 接。

此外, 部分主板更支持新的USB3.0规格, 此 规格能够提供比2.0更高的传输速率,因此在 外观上和2.0接口的显著区别是使用了蓝色 的塑料材质,同时扩展排针也增加到20针。



2 1

主板提供了前置面板音频输出接口,用户可以直接使用前置音频输出面板来代替主板上的后置音频 输出面板,请依照右图的针脚定义来进行连接。

≰T 白 鍚 圛

+5V D2-D2+ GND

红 白 鏝 躍

801	首观	面計	引用り	£Χ

則重自夠的計行的與定义				
$\bullet \bullet \bullet \bullet$	10			
	0			
	5			

针脚	定义	针脚	定义
Pin 1	PORT1 L	Pin 6	SENSE1_RETUR
Pin 2	GND	Pin 7	SENSE_SEND
Pin 3	PORT1 R	Pin 8	NO Pin
Pin 4	PRESENCE#	Pin 9	PORT2 L
Pin 5	PORT 2 R	Pin 10	SENSE2_RETUR

#### 4.10.4 COM 输出扩充插针

主板提供了插针式串行输出扩充接口,用户通过自行购置的DB-9串行扩 充线缆可为主机增加一个符合标准的RS-232C串行接口,用于连接串行设 备。其针脚定义有两种,各自图如下:





#### 4.10.5 并行输出扩充接头

主板提供了一个并行通信协议接口(LPT),依据不同 型号,可能会有不同的存在形式,一种是背板接口形 式,可直接连接LPT设备(如并口打印机等),另外一 种是扩展式插针,用户通过自行购置一个扩充线缆来 为主机增加一个符合标准的并行接口。其针脚定义图 如下:



针脚	定义	针脚	定义
Pin 1	STB	Pin 14	AFD#
Pin 2	PDD0	Pin 15	ERR#
Pin 3	PDD1	Pin 16	INIT#
Pin 4	PDD2	Pin 17	SLIN#
Pin 5	PDD3	Pin 18	GND
Pin 6	PDD4	Pin 19	GND
Pin 7	PDD5	Pin 20	GND
Pin 8	PDD6	Pin 21	GND
Pin 9	PDD7	Pin 22	GND
Pin 10	ACK#	Pin 23	GND
Pin 11	BUSY	Pin 24	GND
Pin 12	PE	Pin 25	GND
Pin 13	SLCT	Pin 26	臣

#### 4.10.6 VGA\_CON 输出插针

	VG/	4_CC	)N引	脚定	义图	
2	0	0	0	0		
1		0	0	0	0	9

针脚	定义	针脚	定义
1	DAC_RED_L	6	DAC_HSYNC_R
2	DAC_GREEN_L	7	VGA_DDC_CLK_5V
3	DAC_BLUE_L	8	DAC_VSYNC_R
4	GND	9	GND
5	VGA_DDC_DATA_5V		

#### 4.10.7 PS/2 输出插针

部分主板除了提供常规 PS/2 接口之外,还提供4 针规格的 KB\_CON 和 MS\_CON 插针,针脚定义:

KB\_CON和MS\_CON引脚定义图

针脚	定义
1	+5V
2	数据
3	时钟
4	GND

### 4.11 I/O 背板连接端口

#### 4.11.1 VGA 连接头

部分主板依据不同的型号提供 VGA 显示功能, 用于连接支持 VGA 输入的显示设备。其外观 如下图:



针脚	定义	针脚	定义
1	视讯-红色	9	DDC +5V
2	视讯-绿色	10	GND
3	视讯-蓝色	11	GND
4	GND	12	DDC资料
5	Self-test	13	H-sync
6	接地-R	14	V-sync
7	接地-G	15	DDC频率
8	接地-B		



#### 4.11.2 PS/2 连接头

主板提供常规 PS/2 接口,主要连接键盘或者鼠标等设备,针脚定义:



针脚	定义	针脚	定义
1	数据	4	+5V
2	没有作用	5	时钟
3	GND	6	没有作用

#### 4.11.3 S/P-DIF 同轴输出端口

使用同轴线缆(RCA端子)连接到主板 上的"S/P-DIF"同轴输出端口可以 即可输出数字音频。







#### 4.11.4 DVI 连接头

部分主板依据不同的型号提供 DVI 显示连接头,用于连接支持 DVI 输入的显示设备。 其外观如下图:注意,部分 DVI 仅支持数字信号。



针脚	定义	针脚	定义
1	TMDS RX2-	13	没有连接
2	TMDS RX2+	14	+5V电源
3	TMDS 接地	15	Self-test
4	没有连接	16	热插入侦测
5	没有连接	17	TMDS RX0-
6	DDC 时钟	18	TMDS RX0+
7	DDC 数据	19	TMDS 接地
8	没有连接	20	没有连接
9	TMDS RX1-	21	没有连接
10	TMDS RX1+	22	TMDS 接地
11	TMDS 接地	23	Clock+
12	没有连接	24	Clock-

#### 4.11.5 HDMI 连接头

部分主板依据不同的型号提供 HDMI 显示连接头,用于连接 支持 HDMI 输入的显示设备。 其外观如下图:



针脚	定义	针脚	定义
1	T.M.D.S. 数据 2-	11	T.M.D.S.时钟屏蔽
2	T.M.D.S. 数据 2屏蔽	12	T.M.D.S.时钟 -
3	T.M.D.S. 数据 2+	13	CEC
4	T.M.D.S. 数据 1+	14	保留
5	T.M.D.S. 数据 1屏蔽	15	SCL
6	T.M.D.S. 数据 1-	16	SDA
7	T.M.D.S. 数据 0+	17	DDC/CEC接地
8	T.M.D.S. 数据 0屏蔽	18	+5V电源
9	T.M.D.S. 数据 0-	19	热插入检测
10	T.M.D.S. 时钟 +		



### 4.11.6 RJ45 网络连接端口

主板通过背板后的 RJ45 接口提供网络连接功能,其工作状态定义如下:



黄灯状态	定义	绿灯状态	定义
关闭	网络未连线	关闭	无数据传输
恒亮	网络连线	闪烁	数据传输中

#### 4.11.7 e-SATA 接口

部分主板依据不同的型号提供 e-SATA接口,用于连接外接式SATA 设备。

只需在 e-SATA 设备的电源接通后, 以 e-SATA 数据线 需用户自行购买) 把设备连接到主板的 e-SATA 接口即 可正常使用。

#### 4.11.8 声卡输出插孔

主板提供声卡输出插孔,依据不同的型号可能有一到两组插孔。

当主板提供一组插孔时最高能够支持 6 声道输出能 力;而主板提供两组插孔时,则最高可支持 8 声道 输出。

插孔上以颜色作为区分不同的声道 用户可通过驱动 的控制面板来选择声卡输出插孔工作在何种工作模 式。







	单组插孔 计分子 化合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合					
插孔颜色	耳机模式	两声道模式	四声道模式	六声道模式		
蓝色	音源输入	音源输入	后喇叭输出	后喇叭输出		
绿色	耳机	音源输出	前喇叭输出	前喇叭输出		
粉红色	麦克风	麦克风	麦克风	中置/重低音输出		

	两组插孔					
插孔颜色	耳机	两声道	四声道	六声道	八声道	
蓝色	音源输入	音源输入	音源输入	音源输入	音源输入	
绿色	耳机	音源输出	前喇叭输出	前喇叭输出	前喇叭输出	
粉红色	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入	
橙色	无输出	无输出	后喇叭输出	后喇叭输出	后喇叭输出	
黑色	无输出	无输出	无输出	中置/重低音输出	中置/重低音输出	
灰色	无输出	无输出	无输出	无输出	侧喇叭输出	

#### 4.12 机箱面板接线

#### 4.12.1 POWER SWITCH (ATX 电源开关)

此 2Pin 脚位控制着 ATX 电源的总开关 将两个 Power ON 针脚接通即可开机(仅 ATX-Power)。



#### 4.12.2 INFRARED (红外线连接头)

主机板提供一个 5Pin 的红外线连接脚位 , 分别是 IRTX、GND、IRRX、NC、VCC 可供使用者另 行安装相关装置以使用无线传输和接收之用。

### 4.12.3 HDD LED (硬盘指示灯连接头)

将电脑机壳中标示 HDD 的连接线 , 可由 LED 以显示硬盘工作状态 , 分别按照正负极标识 , 连接 至 HDD LED+、HDD LED-这个 2Pin 的脚位。

#### 4.12.4 POWER LED (电源指示灯)

电源工作灯为三个脚位的连接头,而且连接具有方向性,必须按标识的 Power LED+、Power LED-正负极连接。用来显示电脑目前的状况,依情形会有全亮,闪烁,全灭。

#### 4.12.5 RESET SWITCH (复位开关)

重置开关可以不经关闭电源的过程而使系统重新热开机,只需短路即可进行 RESET 的动作,请将 电脑机壳上的 2Pin 的 Reset 线连接至此脚位即可。

### 4.12.6 SPEAKER (喇叭连接头)

电脑的喇叭线共有四只接脚,注意电脑喇叭的连接具有方向性,请将电脑机壳上的 4Pin 的 Speaker 连接线,依照 Pin to Pin 的方式连接即可,红色线连正极。

注:机箱面板接线有两种规格,但在同型号的板上只会存在一种,分别以图一及图二进行标注。





# 第五章 软件安装及设置

#### 5.1 主板驱动程序安装

将随主板配送的驱动光碟放入光驱中 此时安装程序将自动 弹出"梅捷主板驱动程序"安装界面如下图所示 若没有出 现驱动安装界面,此时您只需要运行光盘根目录下的 soyo.exe 同样也会出现"梅捷主板驱动程序"安装界面。 请按照界面上的先后次序依次安装主板所需的各种驱动。



#### 5.2 主板工具安装方法

梅捷驱动光盘还提供了丰富的随机软件,用户可以点击上图 右下角的"工具"切换至安装界面,此界面提供了包括 USB驱动、防病毒软件、主板 RAID 驱动,请根据需求和 喜好进行安装。



#### 5.3 多声道输出设置方法

首先安装好声卡的驱动程序,然后在系统桌面的右下角双击"Sound Effect"图标,出现如下图 所示窗口时点击"喇叭组态"标签;选择正确的喇叭类别,再点击"确定"按钮即可。





# 第六章 主板 BIOS 设定

#### 6.1 BIOS 说明

BIOS 全称为 Basic Input/Output System (基本输入/输出系统),当您打开电脑时,BIOS 是最先运行的程序,被修改的 BIOS 资料会被存在一个以电池维持的 CMOS RAM 中,在电源切断时所存的资料不会被丢失。一般情况下,系统运行正常时,无需修改 BIOS。由于电池电力耗尽导致 CMOS 资料丢失时,须更新电池,并重新设定 BIOS 值。

注:BIOS 界面选项及功能会因实际版本不同而有所区别,请用户依实际版本为准。

BIOS 设置控制键说明

< 1 >	向前移一项
< \ >	向后移一项
$\leftarrow $ >	向左移一项
$\langle \rightarrow \rangle$	向右移一项
< Enter >	选定此选项
< Esc >	退出菜单或者从子菜单回到主菜单
< PU >	增加数值或改变选择项
< PD >	减少数值或改变选择项
< F1 >	主题帮助,仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效
< F7 >	从 CMOS 中恢复前次的 CMOS 设定值,仅在选择设定菜单时有效
< F8 >	从故障保护缺省值表载入 CMOS 值, 仅在选择设定菜单时有效
< F9 >	载入优化缺省值
< F10 >	保存改变后的 CMOS 设定值并退出

#### 6.2 BIOS 设定

要进入 BIOS 设定程序画面,请按下列步骤:

a.打开电源或重新启动系统,在自检画面的最下面一行可看到"PRESS DEL TO Run SETUP"提示;

b.按下<DEL>键后,即可进入 BIOS 设定程序,主画面将会显示如下;

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc.				
<ul> <li>Standard BIOS Features</li> <li>Advanced BIOS Features</li> <li>Advanced Chipset Features</li> <li>Integrated Peripherals</li> <li>Power Management Features</li> <li>PCI/PnP Resource Management</li> <li>PC Health Status</li> </ul>	<ul> <li>Frequency/Voltage Control NO DISK(PXE/DOL)</li> <li>Load Optimal Defaults</li> <li>BIOS Security Features</li> <li>Save &amp; Exit Setup</li> <li>Exit Without Saving</li> </ul>			
↑↓←→: Move Enter:Select PU/PD/:Value F10:Save Esc:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults				
Configure Time and Date. Display System Information v02.62 ©Copyright 1985-2008, American Megatrends,Inc.				

#### Standard BIOS Features (标准 BIOS 功能设定)

使用此菜单可对基本的系统配置进行设定,例如时间,日期。

#### Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设定)

使用此菜单可对系统的高级特征进行设定。



Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定) 使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值,优化系统的性能表现。 Integrated Peripherals (集成周边设备) 使用此菜单可对周边设备进行相应的设定。 Power Management Features (电源管理特性) 使用此菜单可以对系统电源管理进行相应的设定。 PCI/PnP Resource Management (PCI/PNP 管理) 使用此菜单可以 PnP/PCI 等资源分配做出调整。 PC Health Status (PC 硬件监控) 此项显示您 PC 的当前状态。 Frequency/Voltage Control (频率/电压设置) 使用该选项设置超频的相关值(频率、电压)。 NO DISK(PXE/DOL)(无盘网络设置) Load Optimal Defaults (载入优化缺省值) BIOS Security Features (BIOS 安全特性) Save & Exit Setup (保存后退出) Exit Without Saving (不保存退出)



### 6.2.1 Standard CMOS Features (标准 CMOS 设定)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.		
System Overview	Standard CIVIOS Teatures	Help Item
<ul> <li>SATA Configuration</li> </ul>	[Press Enter]	Configure the SATA
AHCI Configuration	[Press Enter]	or IDE device(s).
, and configuration	[11000 Enter]	
<ul> <li>System Information</li> </ul>	[Press Enter]	
System Time	[00.00.00]	
System Date	[Fri 08/15/2008]	
$\land \psi \leftarrow \rightarrow$ :Move Enter:Select PU/PD/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults		

System Time (系统时间) 时间格式为 < 时 > < 分 > < 秒 >。 System Date (系统日期) 日期的格式为 <星期 > < 月 > < 日 > < 日 > < 年 >。 System Information (系统信息) 此项可以查看系统包括 CPU、内存、BIOS 版本等的基本信息。 AHCI Configuration (AHCI 配置) 此项必须在打开了 AHCI 模式之后才会出现,用于配置 AHCI 模式下的设备。

#### 6.2.1.1 SATA Configuration (SATA 设备配置)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc. SATA Configuration		
IDE Configuration		Help Item
► SATA 1	[Not Detected]	While entering setup,
► SATA 2	[Not Detected]	BIOS auto detects the
► SATA 3	[Not Detected]	Presence of IDE
► SATA 4	[Not Detected]	Devices. This displays
► SATA 5	[Not Detected]	The status of auto
► SATA 6	[Not Detected]	detection of IDE
Primary IDE Master	[Not Detected]	devices.
Primary IDE Slave	[Not Detected]	
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC	:Exit F1:General Help
F7:Previous Values	F8:Fail-Safe Defaults F9:Optim	ized Defaults

#### SATA 1/2/3/4/5/6

### Primary IDE Master/ Slave (主 IDE 通道主/从设备)[此功能需主板支持]

BIOS 将自动检测相关接口上的设备,如果没有安装设备,则这些接口都会显示为 NOT DETECTED。



### 6.2.1.2 SATA 0~5 (SATA 0~5 设备配置)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc. SATA1		
SATA1		Help Item
Device :Not Detected		Select the type
		of device connected
Туре	[Auto]	to the system.
LBA/Large Mode	[Auto]	-
BLOCK (Multi-Sector Transfer)	[Auto]	
PIO MODE	[Auto]	
DMA MODE	[Auto]	
S.M.A.R.T.	[Auto]	
32Bit Data Transfer	[Auto]	
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC	Exit F1:General Help
F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults		

#### Type(设备类型)

AUTO	让程序自动检测与设置设备类型
CD/DVD	设置设备为光学设备
ARMD	ARMD ( ATAPI 可卸除式媒体设备 ) 代表设置设备为 ZIP 软驱、LS-120 软驱 或 MO 驱动器等
NOT INSTALLED	设备未安装

#### LBA/LARGE MODE(LBA/LARGE 模式)

系统可自行检测设备是否支持 LBA 模式,若不支持,系统将会自动调整为 LARGE 模式。

#### BLOCK (Multi-Sector Transfer) (区块传输)

如果硬盘支持此功能(多数新硬盘支持),数据传送便可同时传送至多个扇区,提高响应速度。 PIO MODE

对于不支持 DMA 模式的设备,可以手动设定设备工作在 PIO 模式下, PIO 模式分为 PIO 0~4 一共五个等级,性能从低到高。

#### DMA MODE

选择 DMA 模式。当设备工作在 DMA 传输模式,关闭将导致 IDE 接口性能大幅度下降。

AUTO	自动检测 DMA 模式
SWDMA	指定为 Single Word DMA 模式
MWDMA	指定为 Multi Word DMA 模式
UDMA	指定为 Ultra DMA 模式

#### S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T (SELF-MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY,自动监测、分析和报告技术)是一种硬盘保护技术,开启后能实时的监控硬盘的工作状态,报告应该可能会出现的问题隐患。打开这项目有利于提高对硬盘的保护,提高系统的可靠性。但是电脑在网络环境下工作的话最好关闭此特性。

#### 32Bit Data Transfer

开启或关闭 32 位数据传输功能。



### 6.2.1.3 AHCI Configuration (AHCI 设备配置)[此功能需主板支持]

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends.Inc.			
	AHCI Configuration		
AHCI Settings		Help Item	
AHCI Port 0	[Not Detected]	Enables for supporting.	
AHCI Port 1	[Not Detected]		
AHCI Port 2	[Not Detected]		
AHCI Port 3	[Not Detected]		
AHCI Port 4	[Not Detected]		
AHCI Port 5	[Not Detected]		
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC	Exit F1:General Help	
F7:Previous Values	F8:Fail-Safe Defaults F9:Optim	ized Defaults	

#### AHCI Port 0-5 (AHCI 接口)

BIOS 将自动检测相关接口上的设备是否符合 AHCI 标准 , 如果设备不符合标准 ,则这些接口都会显示为 NOT DETECTED。



### 6.2.2 Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设定)

	CMOS Setup Utility - Cop	pyright © 1985-2005, An	nerican Megatrends,Inc.
		Advanced BIOS Features	-
	Advanced Settings		Help Item
	CPU Configuration	[Press Enter]	 Configure CPU.
	<ul> <li>Boot Device Priority</li> </ul>	[Press Enter]	-
	Hard Disk Drives	[Press Enter]	
	CD/DVD Drives	[Press Enter]	
	Removable Drives	[Press Enter]	
	Full Screen LOGO Show	[Enabled]	
	Quick Boot	[Enabled]	
	Bootup Num-Lock	[ON]	
	MPS Revision	[1.4]	
	PS/2 Mouse Support	[Auto]	
	Wait For 'F1' If Error	[Enabled]	
	Hit 'DEL' Message Display	[Enabled]	
	Boot MENU	[Enabled]	
	↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save	e ESC:Exit F1:General Help
	F7:Previous Values	F8:Fail-Safe Defaults F9	:Optimized Defaults
CPU	Configuration (CPU 设置)		
允许重	管看详尽的 CPU 信息,同时可以x	付 CPU 所支持的高级特	性做调整。
Boot	Device Priority (设备开机顺)	<b>亨</b> )	
可为硕	更盘、光驱、可移动设备等设定包	括:First/Second/Thi	rd 一共 3 个优先等级。
Hard	Disk Drives (硬盘设备)		
CD/D	OVD Drives (CD/DVD 设备)		
Remo	ovable Drives (可移动设备)		
为硬盘	盘、光驱、可移动磁盘等类别设备	独立设定启动顺序。	
Full S	creen Logo Show (显示全屏	LOGO)	
启用耳	成禁用开机加载的画面。可选项:	Disabled (关闭), En	abled ( 开启 )
Quic	k Boot (快速开机)		
设置在	E启动时跳过一些检测步骤,加快	启动时间。 设定值为 D	isabled ( 关闭 ) , Enabled ( 开启
Boot	up Num-Lock (启动时 Numb	oer lock 状态 )	
当设定	E为 On 时,系统启动后小键盘的	数字键有效。设定为 C	ff 的时候 , 小键盘方向键有效。
MPS	Version(MPS 版本)		
选择在	E操作系统上应用哪个版本的 MP	S(多处理器规格),建议	(保持默认值。可选项:1.4,1.1

#### PS/2 Mouse Support (PS/2 鼠标支持)

提供对 PS/2 接口鼠标在 DOS 环境下的支持。可选项:Disabled(关闭), Enabled(开启) Wait For 'F1' If Error(如出错则出现 F1 提示)

当系统启动过程中出现错误时,屏幕会出现"Press F1 to load default values and continue"的提示,按下"F1"键确认将会读取 CMOS 的默认值然后才继续进行开机。可选项:Disabled (关闭), Enabled (开启)

Hit 'DEL' Message Display (显示 DEL 提示信息 )

决定自检时是否显示"Press Del to Run SETUP"提示。可选项:Disabled(关闭), Enabled (开启)



#### 6.2.3 Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc.			
Advanced Chipset Settings			
Advanced Chipset Settings		Help Item	
Memory Remap Feature	[Enabled]	ENABLE:Allow	
PCI MMIO Allocation:	4GB To 3072MB	remapping of	
		overlapped PCI memory	
PEG Port	[Auto]	above the total	
Initate Graphic Adapter	[PEG/PCI]	physical memory.	
Video Function Configuration	[Press Enter]	DISABLE:Do not allow	
PCIE Training	[Gen2 if supported]	remapping of memory.	
$\land \psi \leftarrow \rightarrow$ :Move Enter:Select PU/PD/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help			
F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults			

#### Memory Remap Feature (内存重映射)

这个参数可以重新映射地址高于 00E0 的物理内存(仅在 64 位操作系统中有效)。可选项: Disabled(关闭), Enabled(开启)

#### Initate Graphic Adapter (内置显示控制器)

选择独立 PCIE 显卡 (PEG Port) 或者主板内置的显示控制器来作为启动设备。

设定值有:IGD、PCI/IGD、PCI/PEG、PEG/IGD、PEG/PCI

#### PCIE Training (PCIe2 代高速模式)

Gen2 if supported	支持第二代 PCIE 接口
Only Gen1	只支持第一代 PCIE 接口

#### 6.2.3.1 Video Function Configuration (视频特性配置)[此功能需主板支持]

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.		
Video Function Configuration		Help Item
		Options
IGD Graphics Mode Select	[Enabled, 8MB]	Select the amount of
IGD GTT Graphics memory size	[No VT mode, 2MB]	system memory used by
PAVP Mode	[Lite]	the Internal graphics
DVMT Mode Select	[DVMT Mode]	device.
DVMT/FIXED Memory	[256MB]	
↑↓ ← →: Move Enter:Select PU/PD/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults		

#### IGD Graphics Mode Select(板载显卡帧缓存模式)

设置划分给板载显卡作显存的共享内存大小,有 32MB/64MB/128MB 选择。

#### DVMT Mode Select (动态内存技术模式选择)

#### DVMT/FIXED Memory Size (自动分配/固定模式内存共享大小)

设定使用何种 Dynamic Video Memory Technology 动态内存技术类型,可选项:

DVMT——自动分配模式,此模式完全由 DVMT 自动机制来决定显存大小。

Fixed mode——固定模式,顾名思义固定模式下的内存分配即是由使用者自行决定共享显存的 大小,在此模式下,依照内存容量的不同,其最大可分配的显存为128MB。



### 6.2.4 Integrated Peripherals (周边设备设置)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc.		
	Integrated Peripherals	
Integrated Peripherals	Help	Item
Storage Features Setup	[Press Enter]	
<ul> <li>Onboard Device</li> </ul>	[Press Enter]	
SuperIO Configuration	[Press Enter]	
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General	l Help
F7:Previous Values	F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults	

#### 6.2.4.1 Storage Features Setup (存储设备特性设置)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.		
Storage Features Setup		
Onboard Device Configuration		Help Item
		Options
Configuration SATA as	[IDE]	IDE
SATA Run Mode Configuration	[Enhanced]	RAID
		AHCI
Hard Disk Write Protect	[Disabled]	Disabled
IDE Detect Time Out (Sec)	[35]	
ATA(PI) 80Pin Cable Detect	[Host & Device]	
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC	:Exit F1:General Help
F7:Previous Values	F8:Fail-Safe Defaults F9:Optim	nized Defaults

### Configuration SATA as (SATA 类型设定)

设定 SATA 设备的工作类型,可选项:

IDE	原生 IDE 接口,由芯片组本身提供最底层的 IDE 通道支持,适用于 Win XP 及以上 的系统
AHCI	如果硬盘支持 Serial ATA Advanced Host Controller Interface ( 串行 ATA 高级主 控接口 ) 功能 , 可在系统中加以启用
RAID	Redundant Array of Independent Disk ( 独立冗余磁盘阵列 ) , 要启用此功能 , 必 须使用超过一个硬盘
Disabled	关闭主板的 SATA 控制器

注意, RAID 和 AHCI 模式都在安装操作系统的过程中可能需要额外提供各自相应的驱动。

#### Hard Disk Write Protect (硬盘写保护)

如果设备必须通过 BIOS 来进行访问,这是唯一一个有效可以禁止对设备进行写操作的设定。可选项:Disabled(关闭),Enabled(开启)

#### ATA(PI) 80Pin Cable Detect ( 80 芯数据线检测 )

选择一种检测机制来报告系统是否使用 IDE 80 芯数据线,这个检测机制可以是主板(Host)或 者设备(Device )。

#### SATA Run Mode Configuration (SATA 运行模式配置)

配置主板 SATA 控制器的工作状态。可选项:Compatible (兼容), Enhanced (增强)



#### 6.2.4.2 Onboard Device (板载设备)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.		
	Onboard Device	
<ul> <li>USB Configuration</li> </ul>	[Press Enter]	Help Item
HD Audio Controller	[Enabled]	
System BIOS Protect	[Enabled]	Options for SB HD Azal
F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults		

#### HD Audio Controller (高清音效设备)

该选项可设置是否启动内置的音效功能,并自动配置相关的系统资源。可以设置的值:Auto表示由BIOS自动检测并决定是否启用该功能,此项为默认设置,Disabled表示关闭内置音效功能。

#### System BIOS Protect (系统 BIOS 保护)

此功能必须关闭才能正常向主板的 CMOS 写入数据,因此用于保护 BIOS 数据被意外或者恶意破坏,不过如果要对 CMOS 进行更新,则必须先关闭此选项。

### 6.2.4.2.1 USB Configuration (USB 配置)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.				
	USB Configuration			
USB Configuration		Help Item		
USB Devices Enabled :		Enables support for		
		legacy USB.AUTO		
Legacy USB Support	[Enabled]	option disables		
USB Functions	[Enabled]	legacy support if		
USB 2.0 Controller Mode	[HiSpeed]	no USB devices are		
BIOS EHCI Hand-OFF	[Enabled]	connected.		
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC	Exit F1:General Help		
F7:Previous Values	F8:Fail-Safe Defaults F9:Optin	nized Defaults		

#### Legacy USB Support (USB 兼容支持)

为 USB 设备提供 DOS 环境下正常使用的支持。可选项:Disabled(关闭), Enabled(开启) USB Functions (USB 特性)

设定主板是否打开 USB 功能,可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

#### USB 2.0 Controller (USB 2.0 控制器)

可决定是否使用主板上的 USB1.0 或者 2.0 控制器。可选项: Disabled(关闭), Enabled(开启) USB 2.0 Controller Mode (USB 2.0 控制器模式)

控制 USB 设备的传输速度。可选项:

High Speed	高速模式,传输速度可达到设备的上限。	
Full Speed	全速模式,传输速度最高不超过 USB1.1 标准。	

#### BIOS EHCI Hand-OFF (BIOS EHCI 切换)

当操作系统不支持增强型主机控制器接口切换功能时,将通过 BIOS 底层来实现,如果需要在 Windows 环境下使用 USB 设备,必须设置为 Enabled。可选项:Disabled(关闭), Enabled (开启)



### 6.2.4.3 SuperIO Configuration (输入/输出配置)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.		
Sup	perIO Configuration	
Configuration Super IO Chipset		Help Item
Serial Port Address	[3F8/IRQ4]	Allows BIOS to Enable
IR Port Address	[Disabled]	or Disable Floppy
KBC Input Clock	[12MHz]	Controller.
Keyboard PowerOn	[Disabled]	
Mouse WakeUp	[Disabled]	
↑↓←→:Move Enter:Select PU/	/PD/:Value F10:Save ESC	C:Exit F1:General Help
E7:Previous Values E8:E	ail-Safe Defaults E9:Ontir	nized Defaults

#### Serial Port Address (串口地址)

设置内置串行口(COM口)地址。可选项:Disabled、3F8/IRQ4、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3,缺省值为"3F8/IRQ4"。

#### IR Port Address (红外接口地址)

设置红外接口(IR口)地址。可选项: Disabled、3F8 / IRQ4、2F8 / IRQ3、3E8 / IRQ4、2E8 / IRQ3。

#### KBC Input Clock (KBC 输入时钟)

为键盘控制器设定不同的输入时钟频率,当部分键盘的工作频率与标准有很大偏差时,可通过此 选项进行调节。可选项:12MHz,16MHz

#### Keyboard PowerOn (键盘开机)

为通过键盘唤醒系统设定不同的方式。可选项:

17				
	Hot KEY	任何一个按键都可以唤醒系统,支持开机及待机模式		
	Password	用户可设定一组不超过 5 位的密码,必须输入正确,主机才会上电开机		
	Disabled 不使用此功能			
- 12				

#### Mouse WakeUp(鼠标唤醒)

可设定通过鼠标来唤醒系统。可选项:Disabled(关闭),Enabled(开启)



#### 6.2.5 Power Management Features (电源管理特性)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.			
Power Management Features			
Power Management Features		Help Item	
ACPI Version Features	[ACPI v1.0]	Section for Advanced	
ACPI APIC Support	[Enabled]	ACPI Configuration.	
AMI OEMB table	[Enabled]	-	
Headless mode	[Disabled]		
PowerOn by PCI Card	[Enabled]		
Wake-up by PCIE	[Disabled]		
Reume On RTC Alarm	[Disabled]		
PWRON After PWR-Fail	[ON]		
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC:E	xit F1:General Help	
F7:Previous Values	F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults		

#### **ACPI Version Function**

ACPI (高级配置和电源管理接口)版本。可选项: ACPI v1.0, ACPI v2.0, ACPI v3.0

#### **ACPI APIC Support**

决定是否增加 ACPI APIC 表单至 RSDT 指示清单。可选项:Disabled(关闭), Enabled(开启) AMI OEMB table

支持 OEMB 表作为存放指向相关 BIOS/硬件配置信息的指针的表格。 可选项:Disabled(关闭), Enabled(开启)

#### **Headless mode**

支持无显示设备、无鼠标、无键盘模式。可选项:Disabled(关闭), Enabled(开启) PowerOn by PCI Card (PCI 设备唤醒)

此功能用来设定是否使用 PCI 进行唤醒功能,注意所用的网卡必须是支持网络唤醒功能的网卡,即网卡有一个唯一的 ID 号码,带有网络唤醒接口,在另一台电脑上需要网络唤醒软件。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

#### Wake-up by PCIE ( PCI 设备唤醒 )

与 PowerOn by PCI Card 选项的功能类似,不同的是只适用于 PCI Express 设备。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

#### Reume On RTC Alarm (定时开机功能)

使用定时开机功能,只要预设的时间一到,电脑就会自动开机。可选项:

Enabled	使用定时开机功能
RTC Alarm Date(Days)	设定电脑自动开机的日期,当设为0时,表示每天定时开机,设置为其他时表示
	某天定时开机。
System Time	可设定为其他时开机的具体时间 , hh 表示时钟 , mm 表示分钟 , ss 表示秒钟。
Disabled	不使用定时开机功能。

#### PWRON After PWR-Fail (电源回复后的选择)

设置遇到意外断电后,当供电回复时所做的动作。可选项:

OFF	需按机箱面板上的电源开关才能开机
Former-Sts	供电回复时恢复系统断电前的状态
ON	供电回复时直接开机



#### 6.2.6 PCI/PnP Resource Management (PCI/PnP 管理)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc.		
	PnP/PCI Configuration	
Advanced PCI/PnP Settings		Help Item
Clear NVRAM	[No]	Clear NVRAM during
Plug & Play O/S	[No]	System Boot.
PCI Latency Timer	[32]	
Allocate IRQ to PCI VGA	[Yes]	
Palette Snooping	[Disabled]	
PCI IDE BusMaster	[Enabled]	
OffBoard PCI/ISA IDE Card	[Auto]	
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC	:Exit F1:General Help
F7:Previous Values	F8:Fail-Safe Defaults F9:Optim	nized Defaults

#### Clear NVRAM (清除 NVRAM)

NVRAM(非挥发性随机存取存储器)是 BIOS 中以字符串格式为 PNP 或非 PNP 设备存储资源 信息的空间。如果安装一个新的设备后导致系统在重新配置资源时产生冲突,则需要将此项设置 为 Enabled, 然后在退出 BIOS 界面后, 系统会重置 ESCD (扩展系统配置数据) 来解决问题。 可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

#### Plug & Play O/S (显卡优先设定)

PCIEx	由主板上的独立 PCIE 显卡输出信号
Onboard	由主板上板载 VGA 输出信号
PCI Slot	由主板上的独立 PCI 显卡输出信号

#### PCI Latency Timer (PCI 讯号延迟计时器)

此项设置一个设备最多可以占用总线的时间,一般来说主板芯片系统的 PCI latency timer 最好 小于 64 Clk, 这将能够提升效率。可选项: [32]~[248]

#### Allocate IRQ to PCI VGA (保留 IRQ 给 VGA 设备)

许多设备都需要 IRQ 来增加与主板的数据交换速度,从而大幅提高总体性能。当选项打开后 BIOS 会自动分别为 VGA 及 USB 设备保留 IRQ 中断。可选项:Disabled ( 关闭 ), Enabled ( 开启 )

### Palette Snooping(调色板校正)

当系统中有非标准的 VGA 设备 (MPEG ISA/VESA VGA 卡)存在时,需要通过调色板校正来纠 正帧缓存的数据,并能把它们同步发给主显示卡和非标准的 VGA 设备,避免产生黑屏及颜色异 常等现象。可选项:Disabled(关闭),Enabled(开启)

#### PCI IDE BusMaster (PCI IDE 总线主控)

允许 PCI 本地总线中的 IDE 控制器以独占总线的方式来工作。可洗项 :Disabled(关闭).Enabled (开启)

#### OffBoard PCI/ISA IDE Card ( 处置 PCI/ISA 硬盘控制卡 )

可将指定 PCI 插槽上的资源(IRO 或 DMA 值)分配给 PCI / ISA (PNP 及非 PNP 卡),可洗项: Auto (自动), PCI Slot1~6 (PCI 插槽1至6)



CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005. American Megatrends.Inc.			
PC Health Status			
PC Health Status		Help Item	
		Options	
CPU Warning Temp Control	[Enabled]		
CPU Warning Temperature	[90]	Disable	
CPU Shutdown Temp Control	[Enabled]	Enabled	
CPU Shutdown Temperature	[95]		
CPUFAN Mode Setting	[Manual Mode]		
CPUFAN PWM Control	[250]		
CPUFAN TragetTemp Value	[055]		
CPUFAN Speed Min Value	[064]		
System Temperature	系统温度		
CPU Temperature	CPU核心温度		
SYSFAN Speed	系统风扇转速		
CPU FAN Speed	CPU 风扇转速		
PWR FAN Speed	电源风扇转速		
CPU Vcore	CPU 核心电压		
DIMM Vcore	内存电压		
CHIP Vcore	北桥电压		
3VCC	3.3V 电压		
+12V	12V 电压		
3VSB	待机电压		
3VBAT	电池电压		
$\uparrow \psi \leftarrow \Rightarrow$ :Move Enter:Select PU/PD/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help			
F/:Previous Values F8:Fail-Sate Defaults F9:Optimized Defaults			

### 6.2.7 PC Health status (系统状态监控)[此功能需主板支持]

#### CPU Warning/Shutdown Temp Control (CPU 温度报警/关机控制)

设置当 CPU 温度过高时主板将会自动通过机箱喇叭发出警报声,或者自动关闭系统,避免 CPU 被烧毁。可选项:Disabled (关闭), Enabled (开启)

#### CPU Warning/Shutdown Temperature (CPU 报警/关机温度)

设定触发 CPU Warning Temp Control 或者 CPU Shutdown Temp Control 功能的临界值。

### CPUFAN Mode Setting (CPU 风扇模式设定)

CPU 风扇转速控制设定。可选项:

Manual Mode	手动方式控制风扇转速
Thermal Cruise Mode	通过温度变化来自动调整风扇转速

#### CPUFAN PWM Control (CPU 风扇脉宽调制控制)

风扇的转速被分为一共 256 个级别,级别越高风扇转速越快。可选项:0~255

#### CPUFAN TargetTemp Value (CPU 风扇温度目标值)

当系统监控到 CPU 工作温度上升到目标值时,CPU 风扇将提高风扇转速工作,务求达到最好的 散热效果。可选项:0~255

#### CPUFAN Speed Min Value (CPU 风扇速度最小值)

如果 CPU 工作温度低于 CPUFAN TargetTemp Value 设置的值,风扇转速将控制在一个较低的级别。可选项:0~255



CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.		
Frequency/Voltage Control		
Frequency/Voltage Control		Help Item
Intel(R) Turbo Boost	[Disabled]	Turbo Boost allows
Ratio CMOS Setting	[20]	Processor cores to
CPU Frequency	[133]	Run faster than
DIMM Voltage	[Normal]	Marked frequency
SFR Voltage	[Normal]	In specific condition.
PCH Voltage	[Normal]	
CPU Vcore Voltage	[Normal]	
DRAM Frequency	[Auto]	
Configure DRAM Timing by SPD	[Auto]	
DRAM tCL	[6]	
DRAM tRAS	[18]	
DRAM tRP	[6]	
DRAM tRCD	[6]	
DRAM tWR	[6]	
DRAM tRFC	[42]	
DRAM tWTR	[3]	
DRAM tRRD	[3]	
DRAM tRTP	[3]	
DRAM Margin Ranks	[Enabled]	
Margin Ranks Loop Count	[10]	
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ES	C:Exit F1:General Help
F7:Previous Values	F8:Fail-Safe Defaults F9:Opt	imized Defaults

#### 6.2.8 Frequency/Voltage Control (频率/电压设置) [此功能需主板支持]

#### Intel(R) Turbo Boost (Intel 睿频加速技术) [须主板支持]

睿频加速技术通过侦测当前应用程序负载的轻重,智能的调节处理器各个内核的运行频率,提高运行频率达到高性能,或者降低运行频率达到低功耗。这种提速是在处理器额定设计功耗范围内的变化,处理器不会有人工通过加电压/电流的强制超频带来的不良结果。

#### Ratio CMOS Setting (CPU 倍频设置)

可以通过手动 CPU 的倍频数(注意调整的数值必须在 CPU 支持的的倍频范围内)使 CPU 超频 到一个更高的工作频率,此时会对整个系统(电子、散热系统)提出更高的要求,请确认相关系 统能够保障 CPU 正常工作。

#### CPU Frequency (CPU 频率)

可以通过手动设置 CPU 总线时钟频率,超频时候必须使用到此功能,如果对计算机不熟悉的用 户请勿轻易改动此设置,否则可能导致不可预测的后果。

#### CPU/SFR /DIMM/PCH Voltage (CPU/SFR /DIMM/PCH 电压)[此功能需主板支持]

可以对 CPU、SFR、内存和芯片组的工作电压进行调节,如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置,否则可能导致不可预测的后果。

#### DRAM Frequency (内存时钟模式)

可以通过手动设置内存工作的频率,强制内存在一个特定的工作频率上运行,超频时候必须使用 到此功能,如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置,采用设置自动即可。

#### Configure DRAM Timing by SPD (配置内存时序)

SPD	最优化设置,BIOS 将按内存条的 SPD 信息设置。( 不建议改动 )
Disabled	可手动调整内存访问周期



#### DRAM tCL (内存读写操作前列地址控制器的潜伏时间)

指的是内存存取数据所需的延迟时间,简单的说,就是内存接到 CPU 的指令后的反应速度。一般的参数值是 2 和 3 两种。数字越小,代表反应所需的时间越短。

#### DRAM tRCD (行寻址至列寻址延迟)

当 DRAM 处于写入/读出/刷新时,从 CAS (column address strobe)脉冲信号到 RAS (row address strobe)脉冲信号之间延迟的时钟周期数。缩短这个周期数可以提高内存性能,相反则提高其稳定性。该参数对内存带宽和稳定性影响都较大。

#### DRAM tRP(行寻址预充电时间)

规定在进行行寻址操作前充电时需要多长时间。预充电参数越小则内存读写速度就越快。如果时间太短,在 DRAM 刷新前没有足够时间给 RAS 积累电量,刷新过程可能无法完成而且 DRAM 将不能保持数据。如果充电时间过长又影响速度。该参数对内存带宽和稳定性影响都较大。

#### DRAM tRAS (最小行地址激活时钟)

行地址被激活至预充电的最短周期。这个参数决定了 RAS 对一个内存核心进行读写所花费的时间。 这个参数也是越小速度越快,同样也受内存物理性能限制。

#### DRAM tRFC (行刷新周期时间)

设置按行地址刷新周期。此刷新周期以短为佳,当然也受制于内存芯片物理性能。在这里可以单 独设置每一条内存插槽上的行刷新周期时间以适应不同规格/品质的内存。

#### DRAM tWR (写恢复时间)

内存完成一次写操作之后需要一定时间来恢复,这就是预充电。这个参数就是设置在完成写操作 后到激活内存预充电之前的延迟时间。此延迟是能够保证写缓冲中的数据可以在预充电之前写到 内存中。该参数对内存带宽和稳定性影响都很小。

#### DRAM tWTR (写至读命令延迟)

这个参数使 DDR 内存同一个 Bank 上最后一个成功写操作和下一条读指令之间的时钟周期缩至 最短。该参数对内存带宽和稳定性影响都很小。

#### DRAM tRRD (行至行的延迟)

因为内存读写是以行为单位,行与行之间也会产生延迟。这个参数就是设置延迟时间。

#### DRAM tRTP (内部读取到预充电命令延迟)

预充电参数就是规定 DRAM 充电需要的时间。预充电参数越小则内存读写速度就越快。必须注 意到如果设定的时间太短 , DRAM 在刷新前没有足够时间给 RAS 积累电量 , 刷新过程则可能无 法完成而且 DRAM 无法保持数据。如果充电时间过长又影响速度。



### 6.2.9 BIOS Security Features (BIOS 安全特性)

Security Settings Features Help Item	
Security Settings Help Item	
Supervisor Password: [Not Installed] Install or Change the	
User Password: [Not Installed] Password.	
Set Supervisor Password [Press Enter]	
User Access Level [Full Access]	
Set User Password [Press Enter]	
Clear User Password [Press Enter]	
Password Check [Setup]	
↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help	
F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults	

#### Set Supervisor/User Password(设定管理员/用户密码)

此项用来设置管理员或用户密码,这两种密码的权限不同,管理员密码拥有最高的管理权限,可以管理 CMOS 中的一切,而用户密码的权限比较低。

密码长度最多为 6 个字符, 输入后按 "Enter"键, 然后会要求使用者再输入一次以核对, 若两次密码都吻合, 屏幕提示 "Password installed", 密码会将其保存下来。

若使用者想取消密码,只须在输入新密码时直接按下"Enter"键,此时屏幕会显示"Password uninstalled",则下次开机时就无须输入密码。

#### User Access Level (用户访问等级)

管理员可以通过此选项为持用户密码进入 CMOS 界面的使用者提供不同的访问等级 , 不同的访问等级 可等级可享有不同的权利。可选项 :

No Access	阻止用户访问 CMOS 界面	
View Only	用户只能查看 CMOS 界面,无法对选项做任何改变	
Limited	用户可更改部分设置,如日期及时间等	
Full Access	除了不能更改管理员密码, 允许用户在 CMOS 界面中做任何改变	

#### Clear User Password (清除用户密码)

选择此选项可立即清除设定的用户密码。

#### Password Check (密码检查)

指定在何种条件下需要对密码进行检查。可选项:

Setup	进入 CMOS 界面时,要求检查密码
Always	每次电脑开机或进入 CMOS 界面 , 都要求检查密码



### 6.2.10 NO DISK(PXE/DOL) (无盘网络设置)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc.		
NO DISK ( PXE/DOL )		
Onboard LAN Controller	[Enabled]	Help Item
PXE Features Support	[Disabled]	
↑↓←→:Move Enter:Select	PU/PD/:Value F10:Save ESC:Ex	tit F1:General Help
F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults		

#### Onboard LAN Controller (板载网卡控制器)

决定是否激活主板上内建的网卡。可选项:Disabled(关闭),Enabled(开启)

#### PXE Features Support (PXE 特性支持)

Onboard	使用板载网卡的 PXE 功能
Onboard DOL	使用板载网卡的 DOL 魔盘功能 ( 需主板支持 )
RTL8169	使用独立 RTL8169 网卡的 PXE 功能 ( 需主板支持 )
RTL8169 DOL	使用独立 RTL8169 网卡的 DOL 魔盘功能(需主板支持)
Disabled	关闭 PXE 功能

### 6.2.11 Load Optimal Defaults (载入性能优化缺省值)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc.			
<ul> <li>Standard BIOS Features</li> <li>Advanced BIOS Features</li> </ul>		<ul> <li>Frequency/Vo NO DISK(PXE/</li> </ul>	Itage Control DOL)
<ul> <li>Advanced Chipset Features</li> <li>Integrated Peripherals</li> </ul>	Load Opti	mal Defaults?	tures
<ul> <li>Power Management Setup</li> <li>PnP/PCI Configuration</li> </ul>	[OK]	[Cancel] Exit Without S	aving
↑↓←→: Move Enter:S F7:Previous Val	elect PU/PD/:Value ues F8:Fail-Safe De	e F10:Save Esc efaults F9:Optim	:Exit F1:General Help nized Defaults
v02.62 ©Copyright 1985-2008, American Megatrends,Inc.			

#### Load Optimal Defaults (载入优化缺省值)

此项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到性能优化缺省值,如果有对硬件进行变更,或者清除了系统的 CMOS,需要重新载入此设置,以保证系统正常运行。

#### 6.2.12 Save & Exit Setup (退出设置程序并储存设置)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.	
Standard BIOS Features     Advanced BIOS Features     NO DISK(PXE/DOL)	
Advanced Chipset Fea     Advanced Chipset Fea     Save configuration changes and exit setup?	
Power Management [ [OK] [Cancel]     PnP/PCI Configuration Exit Without Saving	
↑↓ ← →: Move Enter:Select PU/PD/:Value F10:Save Esc:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults	
v02.62 ©Copyright 1985-2008, American Megatrends,Inc.	

#### Save & Exit Setup (退出设置程序并储存设置)

此项用来保存 CMOS 设置参数并退出 CMOS 设置菜单。若选择"OK"并按下"Enter"键,则 储存用户所做的变更设定并退出 CMOS 设置画面 若按下"Cancel"则可回到 CMOS 设置画面。



### 6.2.13 Exit Without Saving (不储存设置退出)

CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends,Inc.		
Standard BIOS Features	Frequency/Voltage Control	
Advanced BIOS Features	NO DISK(PXE/DOL)	
Advanced Chipset Features	Lood Ontimized Defenalts	
<ul> <li>Integrated Peripherals</li> <li>Discard change</li> </ul>	ges and exit setup?	
<ul> <li>Power Management Se [OK]</li> </ul>	[Cancel]	
PnP/PCI Configuration	Exit without saving	
$\land \lor \leftarrow \rightarrow$ : Move Enter:Select PU/PD/:Value	e F10:Save Esc:Exit F1:General Help	
F7:Previous Values F8:Fail-Safe De	efaults F9:Optimized Defaults	
v02.62 ©Copyright 1985-2008, American Megatrends,Inc.		

# Exit Without Saving (不储存设置退出)

退出 CMOS 设置菜单。若选择"OK"并按下"Enter"键,则不储存任何变更立即离开 CMOS 设置画面,若按下"Cancel"则可回到 CMOS 设置画面。

#### 6.3 EFI BIOS 说明

EFI 是目前 BIOS 最新规范,全称是 Extensible Firmware Interface(可扩展固件接口),它是由业界多家著名公司共同成立的 UEFI Forum(统一可扩展固件接口论坛)负责制定标准。 注:BIOS 界面选项及功能会因实际版本不同而有所区别,请用户依实际版本为准。

< † >/< ↓ >	向上或者向下选择一个项目
< → >/< ← >	向右或者向左选择的下一个界面
< Enter >	选定数值或者选项
< + >/< - >	改变数值或者选择项
< F1 >	主题帮助,仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效
< F7 >	放弃所做的变更,使用修改前设定的值
< F9 >	载入预订的优化设定值
< F10 >	保存改变后的 CMOS 设定值并退出
< ESC >	退出

#### BIOS 设置控制键说明

#### 6.3.1 Main (系统设定界面)

要进入 BIOS 设定程序画面,请按下列步骤:

- a. 打开电源或重新启动系统,待屏幕显示 "Press < DEL> to enter setup.";
- b. 按下<DEL>键后,即可进入 BIOS 设定程序。

SIDD Information SIDD Information Communitation Commission Commission Salid Date and Time	American Hegatranda 4.0,4.0 UEFT 0.0 SHMD1+ 0.14 HD4 OP/22/2011 1100140	Choose the system default language
Manory Information Total Memory	0(42 HD (DD40 1303)	
Minory Slotta Minory Slotta Minory Slotta	40%6 HB (DDRS 1303) 0 HB (DDRS 1303) 40% HB (DDRS 1303) 0 HB (DDRS 1303)	W: Delect Screen Tix Delect Iters
System Date System Tize	1968/ 05/20/20111 [15150(44]	e/-i Dhange Opt. Fi: General Held F7: Previous Values
SCIERS LOVE1	Administrator	Fill Det Miller Defmilts Fill: Rece & Exil E80: Exit

 System Date (系统日期)

 日期的格式为<星期><月><日><年>。

 System Time (系统时间)

 时间格式为<时><分><秒>。



### 6.3.2 Advanced (高级设置界面)



CPU Configuration (CPU 配置) SATA Configuration (SATA 配置) Power Management Configuration (电源管理配置) USB Configuration (USB 配置) Super IO Configuration (超级输入输出控制) H/W Monitor (硬件状态监控) NO Disk(PXE/DOL) (无盘网络) Graphics Configuration (视频配置)



## 6.3.2.1 CPU Configuration (CPU 配置)

CPU Configuration Inital(K) Core(TM) (T-2500 CPU # 8. Processor Stepping	40040 20687	Endoted for Windows MP and Links 100 optimized for Myser-Threading Technology) and Disabled for other 88 (05
Harrowskie Revision Nie Processor Speel Nie Processor Speel Processor Speel Processor Speel Intel W Technology Setter	DAOD HHZ LEUD HHZ DAAD HHZ 4 Supported Supported	Hyper-Threading Technology). Hyper-Threading Technology). Hyper-Threading Technology). Hyper-Threading the technology of technology of the technology of
Active Processes Cores Active Processes Cores Compose Disable fit nurdears Profescher Addacent Sche Line Profesch Intel Virtumilautien Yechnology Cocal +34910	Erseledi [A1] [Dissiled] [Frabled] [frabled] [frabled] [frabled] [Disabled]	<pre>**: Delect Dormens TA: Select Sten Unter: Delect ***: Charge Out. FA: Conversi Hein F3: Conversion F3: Conversion F3:</pre>

#### Active Processor Cores (处理器活动核心)

可对多核心 CPU 设定允许多少个核心工作,此功能适合一些无法在多核心环境下正常工作的程序。

#### Limit CPUID Maximum (处理器 ID 最大值)

除非使用 Windows NT 系统,否则建议保持默认值。

#### Execute Disable Bit (硬件防病毒技术)

只要与支持的操作系统结合使用,硬件防病毒技术就可以帮助防御特定类型的缓冲区溢出恶意攻 击,从而有效防止破坏和蠕虫病毒传播,减少病毒带来的维修需求。

#### Hardware Prefetcher (硬件预读取)

支持把可能需要读取的内存数据,预先读取到 CPU 的二级缓存中,缩短所需要的等待时间。

#### Adjacent Cache Line Prefetch (邻缓存行预读取)

额外获得把邻近的缓存中一个行的数据(64 字节)预读取的功能,当需要数据时,优先从此行中 读取,缩短等待时间。

#### Intel Virtualization Technology (Intel 虚拟化技术)

Intel 虚拟化技术让可以让一个 CPU 工作起来就像多个 CPU 并行运行,从而使得在一部电脑内同时运行多个操作系统成为可能(此功能需相关软件支持)。



## 6.3.2.2 SATA Configuration (SATA 配置)

SATA CONFIGURATION		(1) INE Hode, (2) AHCI Mode, (3) WHID Wode,
Serial-ATA Controller O Serial-ATA Controller 1	(Concert third) (Concert third)	
pata Purti	Aux Pressent	
MTH Purtl	STRICOOSTERS (1990)	
arta Portil	Not Present	
94TA Purta	Heddales DvD-R ATHFI	**: Select Screen 14: Select ites Enter: Select 4/*: Fonget Out. Fis General Hein 73: provides Volues P3: Otimized Defaults Fis: Rece & Exit ESU: Exit

### SATA Mode ( SATA 模式 )

设定 SATA 设备的工作类型,可选项:

IDE Mode	原生 IDE 接口 , 由芯片组本身提供最底层的 IDE 通道支持 , 适用于 Win XP 及以上的系统
AHCI Mode	如果硬盘支持 Serial ATA Advanced Host Controller Interface(串行 ATA 高级主控接口 ) 功能,可在系统中加以启用
RAID Mode	Redundant Array of Independent Disk ( 独立冗余磁盘阵列 ) , 要启用此功能 , 必须使用 超过一个硬盘
Disabled	关闭主板的 SATA 控制器

注意, RAID 和 AHCI 模式都在安装操作系统的过程中可能需要额外提供各自相应的驱动。

### Serial-ATA Controller 0 (SATA 控制器 0)

#### Serial-ATA Controller 1 (SATA 控制器 1)

配置主板 SATA 控制器的工作状态。可选项:Compatible ( 兼容 ), Enhanced ( 增强 )



Power Management Configuration		SEIEnergy Efficient Ergine
TTE EUF Suborn Master & Toser Loss Mase on PME T22 Kingteand Paseron PS2 Maute Postron	10.(sobled) 10.(sobled) 10.(sobled) 10.(sobled) 10.(sobled) 10.(sobled)	
Wake system with Fixed time	(Disation)	
		<pre>#*: Balact Bormann T4: Select Iten Enter: Balact aver Dhange Opt. F1: Operations Values F3: Optacime Values F3: Optacime Defmalts F1:: Roos a Exit ESG: Exit</pre>

### 6.3.2.3 Power Management Configuration (电源管理配置)

#### ITE EUP Support (EUP 节能支持)[此功能需主板支持]

EuP, 全称 Energy Using Product(能耗产品), 是欧盟用来定义完整系统耗电量的规定。支持 该功能的产品,在能耗控制方面都比传统产品要更加优越。可选项:Disabled(关闭), Enabled (开启)

#### Restore AC Power Loss (电源回复后的选择)

设置遇到意外断电后,当供电回复时所做的动作。可选项:

Power OFF	需按机箱面板上的电源开关才能开机
Last State	供电回复时恢复系统断电前的状态
Power ON	供电回复时直接开机

#### Wake on PME (PCIE 设备唤醒)

此功能用来设定是否使用 PCIE 进行唤醒功能 注意所用的网卡必须是支持网络唤醒功能的网卡 , 即网卡有一个唯一的 ID 号码 ,带有网络唤醒接口 ,在另一台电脑上需要网络唤醒软件。可选项 : Disabled (关闭 ), Enabled (开启 )

#### PS2 Keyboard PowerOn (PS/2 键盘开机)

#### PS2 Mouse PowerOn (PS/2 鼠标开机)

可设定通过键盘或者鼠标来唤醒系统。可选项:Disabled (关闭), Enabled (开启)

#### Wake system with Fixed Time ( 定时开机功能 )

使用定时开机功能,只要预设的时间一到,电脑就会自动开机。可选项:

Wake up day	设定电脑自动开机的日期,当设为0时,表示每天定时开机。
Wake up hour	设定小时
Wake up miunte	设定分钟
Wake up second	设定秒钟



### 6.3.2.4 USB Configuration (USB 配置)

USB Contiguration		Ersbled/Displanter All US
		Devices.
EHEL Controller 3 EHEL Controller 2	(triabled) (Erobled)	
USB Devices: 1 Drive, 1 Keyboard, 1	No.con, 3 Main	
Lessoy INT Support	trobledi	
Hess Storage Devices Seclarit Confriend 0.00	(mrn)	<pre>**: Select Across T4: Select Iten Enter: Select **: Change OD. 71: George OD. 71: George Values F9: Octalized Gefaults F10: Dave A Exit ESC: Exit</pre>

### All USB Devices (全部 USB 设备)

设定主板是否打开 USB 功能,可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

### EHCI Controller 1 (EHCI 控制器 1)

### EHCI Controller 2 (EHCI 控制器 2)

当操作系统不支持增强型主机控制器接口切换功能时,将通过 BIOS 底层来实现,如果需要在 Windows 环境下使用 USB 设备,必须设置为 Enabled。可选项:Disabled(关闭), Enabled (开启)

### Legacy USB Support (USB 兼容支持)

为 USB 设备提供 DOS 环境下正常使用的支持。可选项:Disabled (关闭), Enabled (开启)



### 6.3.2.5 Super IO Configuration (输入/输出配置)

Super 10 Configuration		let Parameters of Serial Fort
Date: 10 Chilo Saint Controllar Configuration CON Controllar Configuration	E16560	
		**: Select Screent 14: Select Iten Enter: Select ex-: Change Opt. Fil: Second Weln FY: Provides Values FY: Octated Defaults FY: Date & Exit ESC: Exit

Serial Port(串行接口) 设置是否启用内置串行接口(COM口)。可选项:Disabled(关闭),Enabled(开启) Change Settings(改变设定) 可手动调整串行接口(COM口)地址。 CIR Controller(红外接口) 设置是否启用设置红外接口。可选项:Disabled(关闭),Enabled(开启)



### 6.3.2.6 H/W Monitor (系统状态监控)[此功能需主板支持]

Smill FAN Control		DPU FAIL Don't Lemat Join
PC Health Status		
OFS tosperature Suitabuy Tesperature OFS Fan Speed	( + +66 *C (O)instriant] ( 2755 Afer 1 16/6	
Cou Vicine Blane Vicine Vit Sitte Vite Vite Vite	: +5,364 V : -5,646 V : -5,092 V : -45,061 V : -45,268 V : -40,268 V	**: belact Screen 11: Select Iten Drive: Select 53: Change Oot. 53: General Hein FT: Previous Values FT: Ootlaiget Defaults FT: Ootlaiget Defaults FI: Ootlaiget Defaults FI: Ootlaiget Exit

### CPU FAN Mode Setting ( CPU 风扇模式设定 )

CPU 风扇转速控制设定。可选项:

Full On Mode	全速模式
PWM Manually Mode	手动方式控制风扇转速
Automatic Mode	通过温度变化来自动调整风扇转速

### Shutdown Temperature (CPU 关机温度)

设定当 CPU 达到某个温度值时执行关机保护操作,以免因为异常高温导致元件损坏。



### 6.3.2.7 No Disk(PXE/DOL) (无盘支持设置界面)

NE Features Support		Endole of Disable Lmm
onnard LHH Gonthilian ME function Bagedri	tropind Urinsbied	445-0104240
		++: Select Screen 14: Select Item Enter: Delect 4/**: Change Opt. 73: General Helm FT: Optimized Gefaults F3: Optimized Gefaults F1: Optimized Gefaults F1: Optimized Sci ESC: Exit

Onboard LAN Controller (板载网卡控制器)

决定是否激活主板上内建的网卡。可选项:Disabled(关闭), Enabled(开启)

P	XE	Features	Support	<u>(PXE 特性支持)</u>

Onboard	使用板载网卡的 PXE 功能
Onboard DOL	使用板载网卡的 DOL 魔盘功能 ( 需主板支持 )
Disabled	关闭 PXE 功能



### 6.3.2.8 Graphics Configuration (视频特性配置) [此功能需主板支持]

Untel IBD SWSCI OnHegion Co NAME FIRED MODERN DOD - Root Turm	evigenation (1997 (2009) (256,001) (256,001) (256,001) (1)	Beiect DOWT Mode used by Internel Braphics Device
100 Meteory Nardae Standog 100 Multi-Maritor	(256H) (Draitited) (Drawbled)	
		++ Select Screens T4: Select Iten Drive: Delect twis Change Oct. 73: Gereral Hein Fr: Province Values F9: Dotimized Gefaults F10 Dawn & Exit ESC: Exit

### DVMT Mode Select (动态内存技术模式选择)

DVMT/FIXED Memory Size (自动分配/固定模式内存共享大小)

设定使用何种 Dynamic Video Memory Technology 动态内存技术类型,可选项:

DVMT——自动分配模式,此模式完全由 DVMT 自动机制来决定显存大小。若内存容量介于 3GB 至 4GB 之间,则最高可分配至 1024MB 显存。

Fixed mode——固定模式,顾名思义固定模式下的内存分配即是由使用者自行决定共享显存的 大小,在此模式下,依照内存容量的不同,其最大可分配的显存为 256MB。

#### IGD Memory (内置显示控制器内存)

设置板载 VGA 核心共享主内存的大小。

#### Render Standby ( 渲染引擎待机 )

渲染引擎在非活动时进入待机状态,可动态调节渲染核心的电压,节省电能。

#### IGD Multi-Monitor (多显示器支持)

设置内置显示控制器是否支持多显示器模式。



## 6.3.3 Chipset (芯片组功能设定)

Contraction (110) DMI Gen2 V%-d	(Drabled) (Disabled)	Los MMID resources align of 64ME-1024ME
Trifala Graphic edapter	(##0/300)	
PCI Express Part PED Fires Bent Defect Non-Docellence Device	(Auto) (Dissbled) (Dissbled)	
eudio Configuration eD Budio HOMI Audio	(Ersebiert) (Ersebiert)	. bejoct formati
		14: Select frem Enter: Defect eV-1 Change OOL F3: Seneral Hein FY: Provide Values F9: Octained Geboolts F10: David & Exit ESC: Exit

### VT-d(直接 I / O 虚拟化技术)

Intel Virtualization Technology for Directed I/O I/O 技术主要解决在虚拟化过程中出现的 I/O 设备与虚拟机数据交换的问题。

#### Initate Graphic Adapter (内置显示控制器)

选择独立 PCIE 显卡 (PEG Port) 或者主板内置的显示控制器来作为启动设备。

设定值有:IGD、PCI/IGD、PCI/PEG、PEG/IGD、PEG/PCI

#### PCI Express Prot (PCI Express 总线接口)

该选项激活或关闭 PCI Express x16 端口。

### PEG Force Gen1 (强制 PCIE1 代模式)

Disabled	支持第二代 PCIE 接口
Enabled	只支持第一代 PCIE 接口

### Detect Non-Compliance Device(检测非兼容设备)

检测 PEG 中不符合 PCI Express 标准的设备。

#### HD Audio (高清音效)

该选项可设置是否启动内置的音效功能,并自动配置相关的系统资源。可以设置的值:Auto表示由BIOS自动检测并决定是否启用该功能。此项为默认设置,Disabled表示关闭内置音效功能。

### HDMI Audio (HDMI 音效)

当使用带 VGA 模块的处理器时,该选项可设置是否启动相应的内置 HDMI 解码功能。



### 6.3.4 Turbo (系统加速功能设定)

		· Enable the power management
Heat Clock Describe(1/100 MHz) Chu Weltsen (1/10000 Mhl) Th Core Current Heat(200 Anal) JOYN Core Current Heat(200 Anal) JOYN Core Current Heat(200 Anal) Poser Linit 1 While Only Poser Linit 2 Welton Poser Linit 2 Volue Trincold Intel Schedtten Technolog	10000 0 7000 880 75 (fordo 104f) 118 (for instated)	
CPU VCATH VCA O IMM	(Normal) (Normal) (Mormal)	
Memory Multiplier Configuration Memory Multiplier	(15-30)	
Nemory Timbre Continuentian CASE Laboratory(TEL) Non-Fractage Time(TRF) None to Time Delaw(TRC) None to Time Delaw(TRC) None to Time Term(TRC) None metrics to Color Time(TRC) Notice to Action Time(TRC) Action to Action Delaw(TRT) Action to Action Delaw(TRT) Action to Action Delaw(TRT) Action to Action Delaw(TRT) Four Action Mitches Celaw(TRT)	3 3 3 44 10 107 5 4 5 29	++: Delett Roveen 14: Rejet Torm noter: subsct ++: Charge Out, F1: Remetal Heis F1: Perlos Values F2: Optimized Optimits
Intel Brachics Configuration Graphics Core Ratio Limit Graphics Voltage(1/10000) Spread Insection Clock	27 0 EDagetDiedt	EBC: EXAN

#### Power Technology (电源管理技术)

设定 CPU 电源管理功能,可选项: Energy Efficient、Custom、Disabled。

CPU C3 Report (CPU C3 状态报告)

CPU C6 Report (CPU C6 状态报告)

决定是否允许把 CPU C3 (ACPI C2)、CPU C6 (ACPI C3)的状态像操作系统报告。

#### Package C State Limit ( C State 封装限制 )

此项设置 Package C State Limit。可选项: No Limit (默认), C0, C1, C6, C7。

#### Enhanced Intel SpeedStep Technology (增强型动态节能技术)

增强型动态节能技术带来按需配电能力,可支持处理器自行调节运行速度,以满足不断变化的性能需求并实现功耗平衡。当服务器工作负载减少时,增强型动态节能技术可动态降低处理器频率和功耗,从而帮助服务器提高散热和降噪能力。当工作负载达到高峰时,处理器可无缝恢复至完全处理性能。

#### C1E (增强型 C1E 停顿状态技术)

C1 halt state 由操作系统 Idel 进行发出的 HLT 命令触发,然后处理器就会进入到低功耗的挂起状态(halt state), 增强型 C1E 停顿状态技术由操作系统的 HLT 命令触发,除了上述功能之外,还可以通过调节倍频来逐级的降低处理器的主频,同时还可以降低电压。

#### Turbo Mode (Intel 睿频加速技术)

睿频加速技术通过侦测当前应用程序负载的轻重,智能的调节处理器各个内核的运行频率,提高



运行频率达到高性能,或者降低运行频率达到低功耗。这种提速是在处理器额定设计功耗范围内的变化,处理器不会有人工通过加电压/电流的强制超频带来的不良结果。

CPU Vcore/VGX/DIMM Voltage (CPU 核心/VGX/DIMM 电压)[此功能需主板支持] 可以对 CPU、VGX、内存的工作电压进行调节,如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置, 否则可能导致不可预测的后果。

#### CAS Latency Time (tCL) (内存读写操作前列地址控制器的潜伏时间)

指的是内存存取数据所需的延迟时间,简单的说,就是内存接到 CPU 的指令后的反应速度。一般的参数值是 2 和 3 两种。数字越小,代表反应所需的时间越短。

### DRAM RAS# Precharge (tRP) (行寻址预充电时间)

规定在进行行寻址操作前充电时需要多长时间。预充电参数越小则内存读写速度就越快。如果时间太短,在 DRAM 刷新前没有足够时间给 RAS 积累电量,刷新过程可能无法完成而且 DRAM 将不能保持数据。如果充电时间过长又影响速度。该参数对内存带宽和稳定性影响都较大。

### RAS# to CAS# Delay (tRCD) (行寻址至列寻址延迟)

当 DRAM 处于写入/读出/刷新时,从 CAS ( column address strobe )脉冲信号到 RAS ( row address strobe ) 脉冲信号之间延迟的时钟周期数。缩短这个周期数可以提高内存性能,相反则提高其稳定性。该参数对内存带宽和稳定性影响都较大。

#### Precharge dealy (tRAS) (最小行地址激活时钟)

行地址被激活至预充电的最短周期。这个参数决定了 RAS 对一个内存核心进行读写所花费的时间。 这个参数也是越小速度越快,同样也受内存物理性能限制。该参数对内存带宽和稳定性影响都很小。

### Write Recovery Time (tWR) (写恢复时间)

内存完成一次写操作之后需要一定时间来恢复,这就是预充电。这个参数就是设置在完成写操作 后到激活内存预充电之前的延迟时间。此延迟是能够保证写缓冲中的数据可以在预充电之前写到 内存中。该参数对内存带宽和稳定性影响都很小。

#### Min Ref to Act/CMD Time (tRFC) (行刷新周期时间)

设置按行地址刷新周期。此刷新周期以短为佳,当然也受制于内存芯片物理性能。该参数对内存带宽和稳定性影响都较大。在这里可以单独设置每一条内存插槽上的行刷新周期时间以适应不同规格/品质的内存。

#### Int Wrt to Rd Delay (tWTR) (写至读命令延迟)

这个参数使 DDR 内存同一个 Bank 上最后一个成功写操作和下一条读指令之间的时钟周期缩至 最短。该参数对内存带宽和稳定性影响都很小。

#### Row Act to Row Act Delay (tRRD) ( 行至行的延迟 )

因为内存读写是以行为单位,行与行之间也会产生延迟。这个参数就是设置延迟时间。该参数对 内存带宽和稳定性影响都很小。

#### Int Rd to Pre Delay (tRTP) (内部读取到预充电命令延迟)

预充电参数就是规定 DRAM 充电需要的时间。预充电参数越小则内存读写速度就越快。必须注 意到如果设定的时间太短, DRAM 在刷新前没有足够时间给 RAS 积累电量,刷新过程则可能无 法完成而且 DRAM 无法保持数据。如果充电时间过长又影响速度。该参数对内存带宽和稳定性 影响都较大。



### 6.3.5 Startup (启动功能设定)

Soot Configuration Bootco Harcock State Soot Minu Full Screen Legs Thos	(Un) (Un) (Erschled)	Number of seconds to wait for setup activation key, ussible opportunity means indefinite weiting.
Bout Option Priorities Bout Option At Boot Option AT Boot Option AT	ISWIM: DIDSOUG20W0] [SATA: Hedisie DV0] GaPi: Twiset Cool]	
Hard Drive BDD Priorifies CD/DNO SCM Srive HBD Priorifies		++: belet Grown Dier: Belet Iten Dier: Belet 4/4: Change Ont. 73: Oetenal Weln FT: Prevides Velies F3: Ootenie: & Ealt ESC: Ealt

#### Bootup NumLock State (启动时 Number lock 状态)

当设定为 On 时,系统启动后小键盘的数字键有效。设定为 Off 的时候,小键盘方向键有效。 Boot Menu (启动选单)

启动过程中通过 F11 键激活启动选单,选择不同的启动设备。可选项:Disabled(关闭),Enabled (开启)

### Full Screen Logo Show (显示全屏 LOGO)

启用或禁用开机加载的画面。可选项:Disabled(关闭),Enabled(开启)

#### Boot Option Priorities (引导设备优先级)

可设置4个级别的启动设备。

Boot Option #1	顺序排列第一的启动设备
Boot Option #2	顺序排列第二的启动设备
Boot Option #3	顺序排列第三的启动设备
Boot Option #4	顺序排列第四的启动设备

### Hard Drive BBS Priorities (硬盘设备优先级)

#### Floppy Drive BBS Priorities (可移动设备优先级)

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities(光驱设备优先级)

当遇到有多个同类型设备时,为可为这些类型设备独立设定优先次序,例如有4个硬盘,则可通 过此选项调整 4 个硬盘的启动优先级。



### 6.3.6 Security (安全特性)

Personnal benchistics"s password level litter's instanced and Pos rely can be charged other abus second is cet.edukinistrator be authority to universiti us the descount of to universiti	has the highest sect Check historics 's patement, organization, characters long,	Bet Setup Administrator Passaced
naministrator Password User Password	Not installed Not Installed	
on in Lorge Alex President Ison Passaurd Passaurd Check	Cietad	++: belaut Screen T2: Select Ites Drive: Select +/-: Change Opt. 73: Gerenni Helm F1: Movies Values F3: Optimized Defaults F3: Optimized Defaults F3: Dave a Enit ESC: Exit

#### Administrator/User Password(设定管理员/用户密码)

此项用来设置管理员或用户密码,这两种密码的权限不同,管理员密码拥有最高的管理权限,可 以管理 CMOS 中的一切,而用户密码的权限比较低。

密码长度最多为 6 个字符, 输入后按 "Enter"键, 然后会要求使用者再输入一次以核对, 若两 次密码都吻合, 屏幕提示 "Password installed", 密码会将其保存下来。

若使用者想取消密码,只须在输入新密码时直接按下"Enter"键,此时屏幕会显示"Password uninstalled",则下次开机时就无须输入密码。



### 6.3.7 Save & Exit (保存与退出)

HUNTIN DATUP DE LITTU - CODY 1914 (EL 20 ANNO 1914 - CODY 1914 (EL 20 ANNO 1914 - CODY 1914 (CODY 1914)	SLI Anerikan Angetranik, 1961 Save & Exit Distant
Sove Charges and Exit Distant Charges and Exit Cood Optimal Infosits Save as Joan Defaults Restorn Coor Defaults Poot Overvide	ettempis to Liminch EFI Sheel noollostion: IDeelle(4.etl) froe owe of the mullimite Filemantee devices
MEFT: The Last Eaclf Just 0,00 Teclast confficient 0.00 DATA PH: MediaTek Ch0-RCM 135	
CAUNCH DE 1 SERII TINK FILESUNTEN MENINE	<pre>#*= Dejust Rorman TJ: Select Ites Drive: Defect Advid Change Oct. F: General Hein PT: Provided Values F%= Dottmizet Defealts F10 Tave A Engl ESC: Exit</pre>
mersion 2.13,1216, Danwight (2) 201	1 Regular Papetrants, Inc.

#### Save Changes and Reset (退出设置程序并储存设置)

此项用来保存 CMOS 设置参数并退出 CMOS 设置菜单。若选择 "OK"并按下 "Enter"键,则 储存用户所做的变更设定并退出 CMOS 设置画面 若按下 "Cancel"则可回到 CMOS 设置画面。 Discard Changes and Reset (不储存设置退出)

退出 CMOS 设置菜单。若选择"OK"并按下"Enter"键,则不储存任何变更立即离开 CMOS 设置画面,若按下"Cancel"则可回到 CMOS 设置画面。

#### Load Optimal Defaults (载入优化缺省值)

此项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到性能优化缺省值,如果有对硬件进行变更,或者清 除了系统的 CMOS,需要重新载入此设置,以保证系统正常运行。

#### Save as User Defaults (设置用户调整值为默认)

把当前用户设置好的状态设置保存起来,需要时通过 Restore User Defaults 选项读取出来。

### Restore User Defaults (恢复用户保存的调整值)

把 Save as User Defaults 选项保存的 BIOS 状态重新读取出来。



# 第七章 RAID 控制器的设置

#### 7.1 磁盘阵列的分类

根据RAID所采用的方法不同,可以将其分为不同级别。而不同型号的主板所能够支持的RAID模式 各有不同。

#### RAID 0 模式 (Striping):

此种模式采用把连续的数据分割成相同大小的数据块,把每段数据分别写入到阵列中不同硬盘的方法,从而获得更高的性能。选择此模式时,最好选择容量大小一样的硬盘,以获得最佳的硬盘空间利用率,否则所能使用的硬盘大小只能以容量最小的硬盘容量乘上使用RAID 0模式的硬盘个数为准。此模式的缺点是当其中一个硬盘受到破坏时其它使用RAID 0模式的硬盘上的资料也会被破坏。

#### RAID 1 模式 (Mirroring):

此模式至少有两个硬盘,其中一个硬盘存放的是另外一个硬盘的镜像备份,主要用于保证硬盘数据 的安全 当一个硬盘上的数据遭到破坏时 可从备份的硬盘引导并恢复被破坏的硬盘上的数据。选择此 模式时 最好选择容量大小一样的硬盘 以获得最佳的硬盘空间利用率 否则所能使用的硬盘大小只能 以容量最小的硬盘为准。此模式的缺点是需要增加一个额外的硬盘来提升数据安全性。

#### RAID 0+1 模式 (Striping/Mirroring):

此模式是RAID0和RAID1的综合模式,既安全又可以提高性能。但至少需要4个硬盘。

#### JBOD模式 (Just Bundle Of Disks):

JBOD ( Just Bundle Of Disks ) 译成中文可以是"简单磁盘捆绑",通常又称为 Span, JBOD 不 是标准的 RAID 级别,但同样是将多个资料存到多个硬盘中,且在处理中 JBOD 被视作一个硬盘 装置。

### 7.2 Intel RAID BIOS 设定

请先把SATA硬盘接在主板的SATA接口上,在系统开机自检时按DEL键进入BIOS设置画面,选择 "Integrated Peripherals"中的"Storage Features Setup",将 "Configuration SATA as" 项设为"RAID",然后按"F10"键保存退出即可;在系统启动时,我们会看到如下画面:



此时,可按"Ctrl+I"键进入SATA RAID控制器的设置画面;





#### 7.3 建立磁盘阵列

选择"1. Create RAID Volume"然后按下 Enter 键,创建阵列;

	tente atune iner 1
*****	Dieks beinet Dieks Arne 17808 weitige B.4 60 dynn B.4 Einerte Volume
	t mat for
distant a landana aslama	use that has to beautal characters and in-
1	danatan o bes.

Name:填写阵列名称 RAID Level:选择需要创建的阵列等级 Disks:选择磁盘,此选项必须要多于两个硬盘才可选择

first Totas Maint	Bertal #	Alter	Blatter
Contraction of the second s	STOCK191	120 041	BOL-PRID TURN
	1507015		NAME ADDRESS OF TAXABLE
F 07714041330	ILBORUE	345.000	Net-1923 Dueb
B STREEBISSE	APROPOUNT.	149.035	Min-Matth Dool
Balant 2 to			g the volume.

Strip Size:选择阵列的区块大小 Capacity:创建阵列的容量大小 Create Volume:完成创建,按Enter键 在删除数据警告提示框按"Y"键确认,



由于最新的Windows7系统已经内置Intel RAID驱动,因此只要正常安装系统即可正常使用。



# 第八章 附录

### 8.1 主板规格

芯片组	Intel® G41+ICH7	Intel® G41+ICH7	Intel® NM10+D425
前端总线	支持800/1066/1333MHz FSB	支持800/1066/1333MHz FSB	CPU内部集成
CPU支持	Intel® Core™2 Duo ; Intel® Core™2 Quad ;	Intel® Core™2 Duo ; Intel® Core™2 Quad ;	搭载Intel® Atom™ D425 频率1.8G 单核心 支持Hyper-Threading Technology 512KB Cache
内存支持	FSB1333/DDR3-1066 FSB1066/DDR3-1066	FSB1333/DDR3-1066 FSB1066/DDR3-1066 FSB1333/DDR2-800	单通道 DDR3-667
I/O接口	SATA2接口 Serial Port(可选项) Parallel Port(可选项) USB2.0接口 PS/2接口 红外线接口(可选项) E-IDE接口(可选项) VGA接口	SATA2接口 Serial Port(可选项) Parallel Port(可选项) USB2.0接口 PS/2接口 YS/2接口 红外线接口(可选项) E-IDE接口(可选项) VGA接口	SATA2接口 Serial Port ( 可选项 ) Parallel Port ( 可选项 ) USB2.0接口 PS/2接口 红外线接口 ( 可选项 ) VGA接口
板载显卡	Intel GMA X4500 宣法 <del>立</del> 场	Intel GMA X4500 宣連 <del>立</del> 柄	Intel GMA 3150 宣連 <del>立</del> 柄
1/XŦX/PI P	前置音频插针	前置音频插针	前置音频插针
板载网卡	板载干兆网卡 (可选百兆)	板载干兆网卡 (可选百兆)	板载干兆网卡 (可选百兆)
PCIE支持	支持	支持	支持
PCI支持	支持	支持	
电源管理	支持	支持	支持
物件清单	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板
磁盘阵列	无	无	无
特色功能	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证

注: 主板规格请以实物为准。



芯片组	Intel® NM10+D525	Intel® NM10+D2700	Intel® NM10+D2500
前端总线	CPU内部集成	CPU内部集成	CPU内部集成
CPU支持	搭载Intel® Atom <sup>™</sup> D525 频率1.8G 双核心 支持Hyper-Threading Technology 1MB Cache	搭载Intel® Atom™ D2700 频率2.13G 双核心 支持Hyper-Threading Technology 1MB Cache	搭载Intel® Atom™ D2500 频率1.86G 双核心 1MB Cache
内存支持	单通道 DDR3-667	DIMM单通道 DDR3-800/1066 仅支持单面贴装内存	DIMM单通道 DDR3-800/1066 仅支持单面贴装内存
I/O接口	SATA2接口 Serial Port(可选项) Parallel Port(可选项) USB2.0接口 PS/2接口 红外线接口(可选项) VGA接口	SATA2接口 Serial Port(可选项) Parallel Port(可选项) USB2.0接口 PS/2接口 红外线接口(可选项) VGA接口 DVI接口(仅支持数字信号) HDMI接口	SATA2接口 Serial Port(可选项) Parallel Port(可选项) USB2.0接口 PS/2接口 红外线接口(可选项) VGA接口 DVI接口(仅支持数字信号) HDMI接口
板载显卡	Intel GMA 3150	Intel GMA 3600 Series	Intel GMA 3600 Series
板载声卡	高清音频 前置音频插针	高清音频 前置音频插针	高清音频 前置音频插针
板载网卡	板载干兆网卡 (可选百兆)	板载干兆网卡 (可选百兆)	板载干兆网卡 (可选百兆)
PCIE支持	支持	支持	支持
PCI支持	支持	支持	支持
电源管理	支持	支持	支持
物件清单	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板
磁盘阵列	无	无	无
特色功能	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证



芯片组	Intel® NM10+D2550	Intel® NM10+D2560	Intel® NM10+D2700
前端总线	CPU内部集成	CPU内部集成	CPU内部集成
CPU支持	搭载Intel® Atom™ D2550 频率1.86G 双核心 支持Hyper-Threading Technology 1MB Cache	搭载Intel® Atom™ D2560 频率2.0G 双核心 支持Hyper-Threading Technology 1MB Cache	搭载Intel® Atom™ D2700 频率2.13G 双核心 支持Hyper-Threading Technology 1MB Cache
内仔文持	DIMM単通道 DDR3-800/1066 仅支持单面贴装内存	DIMM単通迫 DDR3-800/1066 仅支持单面贴装内存	DIMM単通迫 DDR3-800/1066 仅支持单面贴装内存
1/0接口	SATA2接口 Serial Port(可选项) Parallel Port(可选项) USB2.0接口 PS/2接口 红外线接口(可选项) VGA接口 DVI接口(仅支持数字信号) HDMI接口	SATA2接口 Serial Port(可选项) Parallel Port(可选项) USB2.0接口 PS/2接口 红外线接口(可选项) VGA接口 DVI接口(仅支持数字信号) HDMI接口	SATA2接口 Serial Port(可选项) Parallel Port(可选项) USB2.0接口 USB3.0接口(可选项) PS/2接口 红外线接口(可选项) VGA接口 DVI接口(仅支持数字信号) HDMI接口 S/P-DIP RCA插座(可选项) S/P-DIP 光纤插座(可选项)
板载显卡	Intel GMA 3600 Series	Intel GMA 3600 Series	Intel GMA 3600 Series
板载声卡	高清音频 前置音频插针	高清音频 前置音频插针	高清音频 前置音频插针
板载网卡	板载千兆网卡 (可选百兆)	板载干兆网卡 (可选百兆)	板载干兆网卡 (可选百兆)
PCIE支持	支持	支持	无
PCI支持			
电源管理	支持	支持	支持
物件清单	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板
磁盘阵列	无	无	无
特色功能	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证 Mini ITX设计



芯片组	Intel® NM10+D2500	Intel® NM10+D2550	Intel® NM10+D2560
前端总线	CPU内部集成	CPU内部集成	CPU内部集成
CPU支持	搭载Intel® Atom™ D2500	搭载Intel® Atom™ D2550	搭载Intel® Atom™ D2560
	频率1.86G	频率1.86G	频率2.0G
	双核心	双核心	双核心
	1MB Cache	支持Hyper-Threading	支持Hyper-Threading
		Technology	Technology
		1MB Cache	1MB Cache
内存支持	DIMM单通道	DIMM单通道	DIMM单通道
	DDR3-800/1066	DDR3-800/1066	DDR3-800/1066
	仅支持单面贴装内存	仅支持单面贴装内存	仅支持单面贴装内存
I/O接口	SATA2接口	SATA2接口	SATA2接口
	Serial Port(可选项)	Serial Port ( 可选项 )	Serial Port ( 可选项 )
	Parallel Port ( 可选项 )	Parallel Port ( 可选项 )	Parallel Port ( 可选项 )
	USB2.0接口	USB2.0接口	USB2.0接口
	PS/2接口	PS/2接口	PS/2接口
	红外线接口(可选项)	红外线接口(可选项)	红外线接口(可选项)
	VGA接口	VGA接口	VGA接口
	DVI接口(仅支持数字信号)	DVI接口(仅支持数字信号)	DVI接口(仅支持数字信号)
	HDMI接口	HDMI接口	HDMI接口
	S/P-DIP RCA插座(可选项)	S/P-DIP RCA插座(可选项)	S/P-DIP RCA插座(可选项)
		S/P-DIP 光纤插座(可选项)	S/P-DIP 光纤插座(可选项)
板载显卡	Intel GMA 3600 Series	Intel GMA 3600 Series	Intel GMA 3600 Series
板载声卡	高清音频	高清音频	高清音频
	前置音频插针	前置音频插针	前置音频插针
板载网卡	板载千兆网卡	板载干兆网卡	板载干兆网卡
	(可选百兆)	(可选百兆)	(可选百兆)
PCIE支持	无	支持	支持
PCI支持	支持	支持	支持
电源管理	支持	支持	支持
物件清单	主板说明书	主板说明书	主板说明书
	Serial ATA数据线、	Serial ATA数据线、	Serial ATA数据线、
	I/O档板	I/O档板	I/O档板
磁盘阵列	无	无	无
特色功能	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证
	Mini ITX设计	Mini ITX设计	Mini ITX设计



芯片组	Intel® H61	Intel® B75	Intel® 6系列
前端总线	CPU内部集成	CPU内部集成	CPU内部集成
CPU支持	Intel® LGA1155 Socket	Intel® LGA1155 Socket	Intel® LGA1155 Socket
	Processors ;	Processors ;	Processors ;
内存支持	DDR3	DDR3	DDR3
	X1通道(毎通道()文持単条内	X通追	XU通道(母通道)(又)方甲条内
		田CPU提供文持	
		C 4 T 4 2 2 2 2	
I/O按口	SAIA2按口 Seriel Bert(可进语)	SATA2按口 CATA2按口	SAIA2按口 Serial Bert(可选项)
	Serial Port(可选坝)	SATA3按口 Sorial Port(可选项)	Serial Port (可选坝)
			03b2.0按口 DC /2按口
	03b3.0按口(可远坝) DS/2按口	DSD3.0按口 DS/2按口	F3/2按口 红处线按口(可选顶)
	了3721g口 红外线接口(可选顶)	13/21g口 红外线接口(可选顶)	
		HDMI接口(可选项)	
	DVI接口(可选项)仅支持数	DVI接口(可选项,仅支持数	
	字信号)	字信号)	
	VGA接口	VGA接口	
	S/P-DIP RCA插座(可选项)		
	S/P-DIP 光纤插座(可选项)		
板载显卡	由支持Intel® HD Graphics	由支持Intel® HD Graphics	无
	技术的CPU提供	技术的CPU提供	
板载声卡	高清音频	高清音频	高清音频
	前置音频插针	前置音频插针	前置音频插针
板载网卡	板载干兆网卡	板载干兆网卡	板载干兆网卡
	(可选白兆)	(可选白兆)	(可选白兆)
PCIE支持	支持	支持	支持
DCI++++	Mini PCIE(可选项)		
PCI 文 方 一	_ 九	_ 九	<u>大</u>
电源官理		文持	文持
物件清里	王极况明予	王极况明予	王权况明予
	Serial A1A 数据线、	Serial ATA数据线、	Serial ATA数据线、
成岛防河			1/し行11次 エ
磁温阵列		元 済汁収まて専わす	元 済汁収成工会に江
村巴切能	週辺仪威尢盆以址 Mini ITV没社	週辺仪威尢盆以近 Mini ITV沿社	<b>迪过仪威</b> 尤盈认业

注: 主板规格请以实物为准。



芯片组	Intel® 7系列	Intel® H61	Intel® B75
前端总线	CPU内部集成	CPU内部集成	CPU内部集成
CPU支持	Intel® LGA1155 Socket Processors ;	Intel® LGA1155 Socket Processors ;	Intel® LGA1155 Socket Processors ;
内存支持	DDR3 双通道 由CPU提供支持	DDR3 双通道(每通道仅支持单条内 存) 由CPU提供支持	DDR3 双通道 由CPU提供支持
1/0接口	SATA2接口 SATA3接口 Serial Port(可选项) USB3.0接口 PS/2接口 红外线接口(可选项)	SATA2接口 Serial Port (可选项) Parallel Port (可选项) US82.0接口 PS/2接口 VGA接口 DVI接口 (可选项、仅支持数 字信号) HDMI接口 (可选项)	SATA2接口 SATA3接口 Serial Port(可选项) USB3.0接口 PS/2接口 红外线接口(可选项) HDMI接口(可选项) DVI接口(可选项,仅支持数 字信号) VGA接口
板载显卡	无	由支持Intel® HD Graphics 技术的CPU提供	由支持Intel® HD Graphics 技术的CPU提供
板载声卡	高清音频 前置音频插针	高清音频 前置音频插针	高清音频 前置音频插针
板载网卡	板载千兆网卡 (可选百兆)	板载千兆网卡 (可选百兆)	板载千兆网卡 (可选百兆)
PCIE支持	支持	支持	支持
PCI支持	支持	无	支持
电源管理	支持	支持	支持
物件清单	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板	主板说明书 Serial ATA数据线、 I/O档板
磁盘阵列	无	无	无
特色功能	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证



芯片组	Intel® B85	Intel® H87	Intel® H81
前端总线	CPU内部集成	CPU内部集成	CPU内部集成
CPU支持	Intel® LGA1150 Socket	Intel® LGA1150 Socket	Intel® LGA1150 Socket
	Processors ;	Processors ;	Processors ;
内存支持	DDR3	DDR3	DDR3
			XU通道(母通道IX文持単条内 た、
	田CPU提供文持	田CPU提供文持	
	CATA 212 C	C ATA 212 P	
I/O按口	SATA2按口 CATA2按口	SAIA3按U	SATA2按口 CATA2按口
	SATA3按口 Serial Bert(可进西)	Serial Port (可选坝)	SATA3按口 Serial Bert(可选项)
	Serial Port (可远坝)		Serial Port (可远坝)
	USD3.0按口 DC /2按口	P3/2按口 在处状按口(可处语)	U3D3.0按口 DC /2按口
	F3/2按口 (司选语)	红外线按口(可远坝) UDMI控口(可选项)	F3/2按口 红处线按口(可选项)
	红灯线按口(可选项)	NDIVII按口(可选项)	红外线按口(可远坝) UDMI按口(可选项)
	NDIVII按口(可远坝)		
	DVI接口(可选项)	之间没口(可远坝,仅又将数 今信号)	DVI设山(可远坝,仅又将奴 今信早)
	う信号 )		
		S/P-DIP BCA括座(可选顶)	V GAJELI
	S/P-DIP RCA插座(可选项)	S/P-DIP 光纤插座(可选项)	
	S/P-DIP 光纤插座(可选项)		
板载显卡	由支持Intel® HD Graphics	由支持Intel® HD Graphics	由支持Intel® HD Graphics
	技术的CPU提供	技术的CPU提供	技术的CPU提供
板载声卡	高清音频	高清音频	高清音频
	前置音频插针	前置音频插针	前置音频插针
板载网卡	板载千兆网卡	板载千兆网卡	板载千兆网卡
	(可选百兆)	(可选百兆)	(可选百兆)
PCIE支持	支持	支持	支持
	Mini PCIE(可选项)	Mini PCIE ( 可选项 )	
PCI支持	无	无	无
电源管理	支持	支持	支持
物件清单	主板说明书	主板说明书	主板说明书
	Serial ATA数据线、	Serial ATA数据线、	Serial ATA数据线、
	I/O档板	I/O档板	I/O档板
磁盘阵列	无	Intel RAID	无
特色功能	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证	通过权威无盘认证

